VISTA FRONTALE FRONT VIEW VUE FRONTALE FRONTANSICHT VISTA FRONTAL VIDOK Z PRZODU



VISTA LATO CONNETTORI CONNECTORS SIDE VIEW VUE CÔTÉ CONNECTEURS SEITENANSICHT VERBINDER VISTA LADO CONECTORES VIDOK OD STRONY LACZNIKOW



DigiDevice

FW Version: 02.00.028-16

INDICE

IT	Italiano, 3		
balastastastastastastast	n Deserved and the second seco	Descrizione della Centralina di Peso e Dosangio	4 4
EN	English 16	Descrizione dei Connettori	+4
		Descrizione Tasti Operativi	4
Representation	-	DESCRIZIONE DELLE E FUNZIONI	5
ED	Francoia 20	l ista delle funzioni	5
FN	Français, 29	Funzioni richiamabili dal tasto Totale	
Referencesteriteriteriteriteri		Accensione e Speanimento	
DE	Dautash 40	Peso Totale	
DE	Deutsch, 42	Funzioni richiamabili dal tasto Netto/Zero	6
Detectortectortectortect		Peso Parziale	6
EC	Fanañal FC	Nuovo Parziale	6
ES	Espanol, 56	Azzera Valore / Dato	6
Lagostostostostostostostost		Funzioni richiamabili dal tasto Menu	6
DI		Programmazione Carico	6
FL	Polska, 69	Opzioni Esecuzione	7
		Opzioni Peso	7
		Impostazioni	8
		Funzioni richiamabili dal tasto Carico / Scarico	9
		Esecuzione Carico	9
		Esecuzione Scarico	9
		Carica Formula	10
		Funzioni richiamabili dal tasto Giù	10
		Blocco e sblocco del Peso	10
		Funzioni richiamabili dal tasto Clear	10
		Azzeramento Tara	10
		Funzioni richiamabili dal tasto OK	11
		Problemi di Lettura dei Peso	
			13
			14 4 E

AVVERTENZE GENERALI

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'indicatore di peso
- Verificare che l'alimentazione elettrica sia compatibile con quella richiesta dal sistema
- Non applicare forza nella zona di visualizzazione (display)
- Non utilizzare utensili appuntiti per agire sui comandi
- Non utilizzare solventi chimici per pulire l'indicatore
- Non utilizzare getti d'acqua diretti, ad alta o bassa pressione, sul sistema o sulle parti che lo compongono
- Utilizzare esclusivamente accessori approvati dal costruttore
- Affidarsi solo a personale qualificato per interventi sull'impianto
- Non tentare di aprire o manomettere l'apparecchio
- Non utilizzare il sistema diversamente dalle specifiche contenute in questo manuale d'uso

FUNZIONI PRINCIPALI

Descrizione della Centralina di Peso e Dosaggio

Il frontale della centralina di peso e dosaggio è organizzato in 3 aree principali:

Area di Dialogo (1): sono visualizzati sul display alfanumerico voci di menu, descrizioni di fasi di dosaggio ed indicazioni relative ai valori rappresentati nell'Area di Peso, per aiutare l'utente durante le fasi di inserimento dati e le procedure di carico e scarico.

Area di Peso (2): sono visualizzati sul display i valori di peso, così come i valori dei parametri durante le fasi di impostazione o dei componenti nelle fasi di dosaggio.

Tastiera (3): gli 8 tasti presenti sotto il display consentono le operazioni di seguito descritte.

Descrizione dei Connettori

Connettore di Alimentazione (A): collegamento alimentazione e sirena.

Connettore Accessori (B): collegamento accessori quali stampante, ripetitore di peso, ecc ...

Connettore Celle di Carico (C): collegamento sensori di peso.

Descrizione Tasti Operativi

Ğ	Tasto Totale	per visualizzare il peso totale. Per accendere e spegnere l'indicatore premere per alcuni secondi
ZERO	Tasto Netto/Zero	per visualizzare il peso netto
Ð	Tasto Menu	per aprire e chiudere le pagine dei menu
Ľ	Tasto Carico/Scarico	per eseguire le funzioni automatiche di carico e scarico e ripristinare il peso impostato in carico / scarico
A	Tasto Su	per incrementare un valore o selezionare voci di menu
Ø	Tasto Giù	per decrementare un valore o selezionare voci di Menu, bloccare e sbloccare il peso
C	Tasto Clear	per saltare un'operazione, uscire da un menu e, premendo alcuni secondi, azzerare la tara o uscire da una procedura di carico / scarico
OK 4	Tasto Ok	per confermare operazioni e impostazioni

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Lista delle funzioni



Funzioni richiamabili dal tasto Totale

Accensione e Spegnimento

Per accendere il sistema premere brevemente il tasto G. Il display dell'indicatore si illumina mentre scorrono i messaggi di inizializzazione.

Per spegnere il sistema agire sempre sul tasto G, per circa 3 secondi, fino a quando nell'Area di Dialogo appare la scritta "**WE WE**". A questo punto, rilasciare il tasto.

Peso Totale

Per visualizzare il valore di peso totale, provenendo dalla visualizzazione del peso parziale,

premere brevemente il tasto

DigiDevice

Se la stampante è attiva, premendo viene richiesto se si vuole stampare il valore di peso visualizzato, associato alla data e ora. Selezionare "51" con A e confermare con .

Funzioni richiamabili dal tasto Netto/Zero

Peso Parziale

Per visualizzare il valore di peso parziale, provenendo dalla visualizzazione del peso totale,

premere brevemente il tasto . Il valore del peso totale è visualizzato nell'area messaggi del display, preceduto dall'indicazione 6 (Gross, Peso Totale).

Se la stampante è attiva, premendo 🙆 viene richiesto se si vuole stampare il valore di peso

visualizzato, associato alla data e ora. Selezionare "51" con 🔇 e confermare con 👀

Nuovo Parziale

Per effettuare un carico in modo totalmente manuale, caricare i vari componenti e alla fine di

ogni carico, premere il tasto 變 per azzerare il peso parziale. Il valore del peso totale è visualizzato nell'area messaggi del display, preceduto dall'indicazione 6 (Gross, Peso Totale).

Azzera Valore / Dato

Per azzerare un valore o un dato durante le fasi di impostazione, premere il tasto wando necessario (es: azzeramento accumuli relativi a formule o componenti).

Funzioni richiamabili dal tasto Menu

Programmazione Carico

Per programmare il carico di una formula di dosaggio, eseguire le seguenti operazioni:

- Premere il tasto
 U
 e confermare la voce di menu "PROG. CARICO" con il tasto
 OK
- Selezionare il numero della formula che si vuole inserire o modificare e premere
- Se la centralina è impostata per dosare la formula in percentuale (§ Opzioni esecuzione Percentuale Formula), viene visualizzata l'ultima percentuale impostata. Selezionare la

percentuale da dosare con i tasti 🗛 e 💟 e poi premere 🞯

- Selezionare la quantità del Componente 1 da caricare (in kg) con i tasti e v e poi premere
- Inserire la quantità da caricare per tutti i Componenti e, dopo l'ultimo componente impostare il tempo di miscelazione (in minuti), selezionandolo con i tasti e e e e per confermando il dato con occ.

NOTA: Qualora si volesse uscire dal menu di carico, è possibile tenere premuto il tasto or per circa 2 secondi per passare alla visualizzazione del Peso Totale.

NOTA: Una volta inseriti i pesi dei componenti da caricare, è possibile passare direttamente all'operazione di carico premendo il tasto

Opzioni Esecuzione

Per definire le Opzioni di Esecuzione delle operazioni di carico e scarico, premere il tasto

e selezionare con i tasti 🐼 e 💟 la voce di menu "DPZ. ESECUZ IONE". Confermare con il tasto

Scorrere le voci di menu di seguito descritte con i tasti 🐼 e 🕅 e poi premere 🔍 per

visualizzare le impostazioni. Per modificare le impostazioni, cambiarne il valore con i tasti

e 🔍, quindi confermare con 🞯 o annullare la modifica con 오.

Passaggio Componente Automatico

Se impostato su DN, il passaggio tra un componente ed il successivo durante la sequenza di carico avviene in automatico, al termine del carico_del componente. Se DFF, al termine del

carico di un componente, è necessario premere or per passare al carico del componente successivo.

Percentuale Formula

Se impostato su CI, è abilitata la funzione che consente di aumentare o diminuire carichi e scarichi in base alla percentuale impostata nella Programmazione del Carico. Se CFF, tale percentuale non è attiva e non compare nemmeno nella fase di Programmazione del Carico.

Opzioni Peso

Per definire le Opzioni inerenti la pesatura, premere il tasto
V la voce di menu "0PZ. PES0". Confermare con il tasto
Scorrere le voci di menu di seguito descritte con i tasti 🐼 e 🕅 e poi premere 🞯 per
visualizzare le impostazioni. Per modificare le impostazioni, cambiarne il valore con i tasti e 🔍, quindi confermare con 🞯 o annullare la modifica con C.
Divisione Peso

Selezionando un valore tra i disponibili, con i tasti e e , è possibile definire la minima variazione di peso visualizzabile. E' possibile selezionare risoluzioni pari a 1, 2, 5 o 10 unità.

Confermare la variazione con 🞯 o annullare con C.

Velocità Peso

DigiDevice

NOTA: Selezionando l'opzione Dynamic il sistema utilizza un innovativo metodo di filtraggio dinamico del peso per garantire stabilità e precisione durante la fase di pesatura in movimento.

Ripristino Tara

Attiva una Procedura Guidata al fine di annullare l'ultimo azzeramento del Peso Totale. Il display visualizza quale sarà il Peso Totale dopo il ripristino. Per effettuare il ripristino è necessario selezionare e confermare la richiesta di conferma dell'operazione

Calibra con Peso

Questa Procedura Guidata effettua una taratura del sistema tramite un peso campione. Seguire i passi della procedura per effettuare l'impostazione e calibrare il sistema.

NOTA: Più il peso campione si avvicina alla portata massima dell'impianto maggiore sarà l'accuratezza della taratura. Utilizzare pesi campione troppo piccoli per questa procedura può pregiudicare l'accuratezza del sistema.

NOTA: <u>ATTENZIONE</u>: <u>Questa funzione non è annullabile e deve essere effettuata solo se realmente necessaria.</u>

Tipo Sensori

Questo Menu consente di selezionare i sensori di peso dell'impianto da un database.

Selezionare il tipo di sensori tra i dis	ponibili con i tasti 🌑	e 🔍, qui	ndi confermare la
variazione con o annullare con	C		

NOTA: <u>ATTENZIONE: Questa funzione deve essere effettuata solo se realmente necessaria e da personale qualificato.</u>

Impostazioni



Orologio

Una volta entrati nella procedura di regolazione di data e ora, utilizzare i tasti 🐼 e 🤍 per

regolare l'ora e la data memorizzate dalla centralina, confermando le variazione con $\overset{()}{\bigcirc}$ o annullandole con $\overset{()}{\bigcirc}$.

Sirena

Se impostata su On, la sirena emette un suono intermittente durante le fasi finali di carico e scarico.

Stampante

Se impostata su ^{OI}, la stampante collegata alla centralina (optional) consente di stampare i dati di carichi e scarichi durante le relative operazioni, oltre al peso visualizzato.

Ripetitore

Se impostato su On, il ripetitore di peso collegato alla centralina (optional) replica i valori di peso visualizzati sul display della centralina.

Ripristino Impostazioni

Selezionando 51, inizia una procedura guidata che porta l'utente a modificare i valori di tutti i parametri di funzionamento del sistema come da impostazioni di fabbrica.

Area Riservata

Impostazioni riservate al personale addetto all'installazione o alla manutenzione del sistema.

NOTA: Il menu è protetto da password.

Funzioni richiamabili dal tasto Carico / Scarico

Esecuzione Carico

Per eseguire il carico, svolgere le seguenti operazioni:

- Premere il tasto ¹ e confermare la voce di menu ¹ CR¹ C0² con il tasto ⁰.
- Selezionare il peso che si vuole caricare e premere ^{OK}.
- Caricare il peso.
 - Se la sirena è attiva, emetterà un suono intermittente durante le fasi finali di carico.
 - Se la stampante è attiva, alla fine del carico stampa il valore caricato.

Esecuzione Scarico

Per eseguire lo scarico, svolgere le seguenti operazioni:

- Premere il tasto ¹ e selezionare con i tasti ¹ e ¹ la voce di menu ¹ SCR1C0².
 Confermare con il tasto ¹.
- Selezionare il peso che si vuole scaricare e premere OK
- Scaricare il peso.

IT

DigiDevice

- Se la sirena è attiva, emetterà un suono intermittente durante le fasi finali di scarico.
- Se la stampante è attiva, alla fine dello scarico stampa il valore scaricato.

Carica Formula

Per eseguire il carico di una formula di dosaggio, svolgere le seguenti operazioni:

- Premere il tasto e confermare la voce di menu "ERFICA FORMULA" con il tasto OK.
- Selezionare il numero della formula che si vuole eseguire e premere
- Caricare i componenti visualizzati nell'Area di Dialogo del display.
 - Se la sirena è attiva, emetterà un suono intermittente durante le fasi finali di carico dei componenti.
 - Se la stampante è attiva, alla fine del carico di ogni componente saranno stampati i valori impostati nella formula e quelli realmente caricati, associati al componente.
- Se la centralina è impostata per il passaggio automatico dei componenti, al termine del carico di ciascun componente, sarà richiesto di caricare il successivo. Diversamente sarà

necessario premere OK per il passaggio al componente successivo.

 Al termine del carico dell'ultimo componente della formula, la centralina visualizza il tempo di miscelazione rimanente. Premere es se si desidera interrompere il conteggio.

NOTA: Se il valore rimanente di un componente da caricare è variato erroneamente, a causa di un movimento o una posizione non corretta del sistema, è possibile ripristinare il valore

programmato del componente da caricare premendo il tasto 🕮

Funzioni richiamabili dal tasto Giù

Blocco e sblocco del Peso

Per bloccare il valore del peso durante gli spostamenti, premere per circa un secondo il tasto

L'ultimo valore di peso misurato lampeggia. Allo stesso modo, premendo di nuovo il tasto

Per circa un secondo, il valore di peso torna ad essere misurato. La funzione è valida sia durante le operazioni di carico / scarico che nella visualizzazione di Peso Totale.

Funzioni richiamabili dal tasto Clear

Azzeramento Tara

Per azzerare il valore della tara, nella visualizzazione Peso Totale, premere per circa 3

secondi il tasto ¹C. La dicitura ¹RR ¹K ed il valore ----- compaiono brevemente sul display, per poi lasciare spazio alla visualizzazione del nuovo Peso Totale.

Funzioni richiamabili dal tasto OK

Visualizzazione tensione di alimentazione

Per visualizzare il valore della tensione di alimentazione, nella visualizzazione Peso Totale o Parziale, premere per circa 3 secondi il tasto **OK**. Nell'area di dialogo del display appare la dicitura **NBT** = **OCN**, ad indicare che la tensione fornita dalla batteria è pari a nn.n Volts.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problemi di Lettura del Peso

Misura Fuori Scala o in Errore Peso

- Il simbolo "____ " viene visualizzato nell'Area di Peso.
 - a. Scollegare il cavo dei sensori di peso (*CONNETTORE C*) e controllare se è presente umidità. Se così fosse, lasciare asciugare i connettori, quindi collegarli e provare se l'indicatore funziona correttamente.
 - b. Se, scollegando i cavi dei sensori di peso (CONNETTORE C), il sistema esce dalla condizione di errore potrebbe essere danneggiata una delle celle di carico collegate oppure il cavo delle stesse. Controllare i cavi ed i sensori.
 - c. Se scollegando il cavo dei sensori di peso (*CONNETTORE C*) l'indicatore rimane in allarme contattare il centro di assistenza.

Peso Instabile

 Scollegare il cavo dei sensori di peso (CONNETTORE C) e controllare se è presente umidità. Se così fosse lasciare asciugare i connettori, quindi collegarli e provare se l'indicatore funziona correttamente.

L'Indicatore Pesa in modo Impreciso

• Potrebbe essere necessario tarare l'impianto.

Altri Problemi

Visualizzazione del Display Poco Leggibile

 Se il display risulta essere troppo luminoso o troppo scuro, agire sul controllo del contrasto tramite il menù Contrasto.

DATI TECNICI*

Alimentazione	10 ÷ 28 V DC
Consumo max	12 W
Tensione di Eccitazione Celle di Carico	5 V DC
Divisioni	60 000
Risoluzione di Lettura	x1 x2 x5 x10
Celle di Carico Collegabili	Max n°6 celle (parallelo - 350 ohm)
Comandi	Tastiera 8 tasti
Display	Doppio display ad elevata luminosità
Microprocessore	16 bit 16Mhz
Grado di protezione	IP 65
Temperatura di funzionamento	-10 ÷ 50
Temperatura di stoccaggio	-20 ÷ 80
Umidità Relativa	90%
Contenitore	Alluminio
Metodo di Fissaggio	Staffa in Acciaio Inox
Peso	1150 g

* Le caratteristiche sopra sono soggette a cambiamenti senza preavviso

GARANZIA

- La presente garanzia è valida in Europa. DigiDevice Srl garantisce che, al momento dell'acquisto originario, questo prodotto è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione alle seguenti condizioni:
- La presente garanzia è concessa al cliente finale del prodotto e non esclude né limita:
 a. I diritti imperativi del Cliente quali previsti dalla legge.
 - b. I diritti che il Cliente può comunque vantare contro il rivenditore del Prodotto.
- La presente garanzia ha validità di dodici (12) mesi e decorre dalla data di acquisto del Prodotto. Nel caso in cui il Prodotto sia rivenduto o comunque vi sia un cambiamento del proprietario la presente garanzia sarà trasferita al nuovo proprietario per il periodo di durata residuo.
- Durante il periodo di garanzia, DigiDevice o le società di assistenza autorizzate ripareranno o sostituiranno, a discrezione assoluta di DigiDevice, i Prodotti difettosi. DigiDevice riconsegnerà al Cliente il Prodotto riparato o un altro Prodotto, di caratteristiche uguali o superiori, in perfetto stato di funzionamento. Qualsiasi parte o prodotto sostituito diverrà proprietà di DigiDevice.
- La garanzia originale non verrà estesa o rinnovata in relazione al Prodotto riparato o sostituito.
- La presente garanzia non garantisce il prodotto in caso di deterioramento dovuto a normale usura.
- 6. Non rientrano nella garanzia i seguenti casi:
 - il prodotto è stato soggetto ad uso а non conforme alle disposizioni contenute nel manuale, urti e condizioni termiche cadute. е ambientali estreme, modifiche o collegamenti non autorizzati. non apertura 0 riparazione autorizzati, uso di parti di ricambio non autorizzate, azione di prodotti chimici o altri, sempre che i difetti non siano direttamente imputabili a difetti dei materiali o di fabbricazione.

- La società di assistenza tecnica autorizzata non è stata informata dell'esistenza del difetto nei trenta (30) giorni successivi alla data in cui il difetto si è manifestato.
- c. Il numero di serie del prodotto è stato asportato o manomesso.
- Il difetto deriva dal collegamento di accessori non approvati da DigiDevice oppure sono stati usati in maniera diversa rispetto a quanto prescritto.
- e. Il difetto è stato causato da un cortocircuito o da problemi sull'alimentazione.
- Per usufruire della seguente garanzia il Cliente dovrà presentare la ricevuta di acquisto, originale e leggibile, del Prodotto ed indicare il nome e l'indirizzo del venditore in caso non sia DigiDevice.
- La presente garanzia costituirà l'unico ed 8 esclusivo mezzo di tutela del Cliente contro DigiDevice nonché l'unico ed esclusivo obbligo assunto da DigiDevice nei confronti del Cliente per eventuali difetti o problemi di funzionamento del Prodotto. La presente garanzia annulla e sostituisce qualsiasi altra garanzia o assunzione di responsabilità verbale, scritta, prescritta dalla legge (ma non obbligatoria). contrattuale. extracontrattuale o di altra natura. DigiDevice non sarà in nessun caso responsabile di eventuali danni incidentali o indiretti, costi o spese.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration of Conformity

(F

Noi / We:

DigiDevice Srl via Guerzoni, 42 25018 – Montichiari (BS) ITALY

dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto declare under our sole responsibility that the product

Indicatore Serie FIVE UF1

FIVE Series Indicator UF1

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alla/e seguente/i norma/e o documento/i normativo/i:

to which this declaration relates, is in conformity with the followings standard(s) or other normative document(s):

Conformità CE / CE Conformity:

Direttiva CEE 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica Norme Europee EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 2004/108/CE EMC Directive adopted European Standard EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

Direttiva CEE 2006/95/CE sulla sicurezza elettrica in bassa tensione Norma Europea EN 61010-1:2001 2006/95/CE EU Directive adopted Europe an Standard EN 61010-1:2001

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE: 10 Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 10

Data / Date: 11/01/2010

Il Responsabile Tecnico The Technical Manager Nicola Roncali

Nicol Pondi

DigiDevice

IT	Italiano, 3	GENERAL WARNINGS	16
Laboration to the first sector of the		MAIN FUNCTIONS	
		Weighing and Batching System Description	1/
EN	English, 16	Connectors Description	
_		Operating Keys Description	
		FUNCTIONS DESCRIPTION	
FR	Francais, 29		
	3 /	Gross Key Functions	
Department of the local depart		Switching On and Off	
DE	Deutsch, 42	l otal Weight	
	2000001, 12	Net/Zero Key Functions	
hotostootostootostootostooto		Partial Weight	
FS	Español 56	New Partial	
	Lopanol, oo	Zero Value / Data	
		Menu Key Functions	
PL	Dalaha CO	Programming a Load	
	Polska, 69	Execution Options	20
10100100100100100100100100100100			
		Settings	
		Load/Unload Key Functions	
		Load Execution	
		Unload Execution	
		Load Formula	
		Down Key Functions	
		Veight Lock and Unlock	
		Clear Key Functions	
		OK Key Functions	
		Weight Beeding Broblems	
		Other Broblema	
			28

GENERAL WARNINGS

- Read carefully this manual before using the weight indicator
- Be sure that the electrical power supply is as per system requirements
- Do not push on the display
- Do not use scratching tools to push buttons
- Do not use chemical dissolvent to clean the indicator
- Do not apply any water jet, high or low pressure, on the system or on its parts
- Use only accessories approved by the manufacturer
- Only qualified personnel can do maintenance on the system
- Do not try to open or misuse the system
- Use the system only for the purpose and following the specifications in this user manual

MAIN FUNCTIONS

Weighing and Batching System Description

The weighing and batching system panel is made of three main areas:

Dialog Area (1): menus items, batching phases, description of the value in the *Weight Area* are displayed on the alphanumeric display, to help the user during data setting and loading / unloading operations.

In the *Weight Area (2)*, the weight value, as far as parameters value during setting and components during batching are displayed on the numeric display.

Keypad (3): the 8 keys under the display allow the operations described below.

Connectors Description

Power Supply Connector (A): power supply and siren connection.

Accessories Connector (B): connection of accessories, like printer, repeater, etc...

Load Cells Connector (C): weight sensors connection.

Operating Keys Description

*.*15

G	Gross Key	to display total weight. Press a few seconds to switch on and off the indicator
N ZERO	Net / Zero Key	to display net weight
e	Menu Key	to open and close menu pages
Ł	Load / Unload Key	to execute the automatic load and unload functions and recover the load or unload settled weight
A	Uр Кеу	to increase a value or select menu items
Ø	Down Key	to decrease a value or select menu items, lock and unlock weight
C	Clear Key	to skip an operation, exit from a menu and, by pressing a few seconds, zero the tare value or exit from a load / unload sequence
ОК	Ok Key	to confirm operations and settings

FUNCTIONS DESCRIPTION

Functions list



Gross Key Functions

Switching On and Off

To switch on the system press the **G** key. The indicator display will switch on and the initialization messages are displayed.

To switch off the system press the **G** key for about 3 seconds, until in the Dialog Area "**WE**" appears. Release the key.

Total Weight

To show the total weight value, from the partial weight display, press the G key.

If the printer is active, when pressing the system requires to confirm for printing the

displayed weight value together with hour and date. Select "YES" with A and confirm with

Net/Zero Key Functions

Partial Weight

To show the partial weight value, from the total weight display, press the weight value is displayed in the display_dialog area, after the **5** symbol (Gross).

If the printer is active, when pressing the system requires to confirm for printing the

displayed weight value together with hour and date. Select "YES" with and confirm with

New Partial

To do a fully manual load, load all the components and, at the end of each component loading,

press the work key to zero the partial weight. The total weight value is displayed in the display dialog area, after the **G** symbol (Gross).

Zero Value / Data

To zero a value or a data during setting, press the when needed (i.e.: zeroing the batched amount of components or formulas).

Menu Key Functions

Programming a Load

To store in memory the loading phase of a batching formula, do the following operations:

- Press the U key and confirm the menu item "LORD PROG." with the OK key.
- Select the number of the formula that need to be modified or inserted and press ^{OK}.
- If the system is settled for batching the stored percentage of the formula (§ Execution Options – Formula Percentage), the last stored percentage will be displayed. Select the

percentage to be batched through the 🚱 and 💟 keys and then press 🞯

- Select the amount of the Component 1 to be loaded (in kg) with the keys and and press or.
- Insert the amount to be loaded of each component and, after the last one, set the mixing time (in minutes), by the and keys and then confirming the data with or.

NOTE: To immediately exit from the load menu, press the **K** key for about 2 seconds to access the Total Weight display.

DigiDevice

NOTE: Once the amounts of the components to be loaded are settled, it is possible to go directly to the loading operation by pressing the way.

Execution Options

To set the Execution Options of the load and unload operations, press the D key and select
with the A and keys the menu item "EXECUT. OPT.". Confirm with the or key.
Go through the below descript menu items with the A and keys and then press or to
show the settings. For settings modifying, change the value with the A and V keys, then
confirm with or cancel with c.

Automatic Components Step

If the parameter is settled OR, the step from a component to the next one during the loading sequence is automatic, after a component is loaded. If the parameter is DFF, after a component is loaded, the Key shall be pressed to load the next component.

Formula Percentage

If the parameter is settled On, the function that allows to increase or decrease the amount of loads and unloads based on the percentage value settled in the Load Program is active. If the parameter is OFF, that function is not used and does not appear during load programming.

Weight Options

To define the Weighing operation Options, press the D key and select with the A and A
keys the menu item "#EIG. OPT". Confirm with the ok key.
Go through the below descript menu items with the 🐼 and 🕅 keys and then press 🞯 to
show the settings. For settings modifying, change the value with the 🙆 and 💟 keys, then
confirm with or cancel with c.

Weight Division

By selecting an available value, with the \bigotimes and \bigotimes keys, the minimum displayable weight variation can be defined. Resolutions as a 1, 2, 5 o 10 units can be selected. Confirm the modification with \bigotimes or cancel with \bigcirc .

Weight Velocity

This parameter defines the refresh velocity of the weight value. Setting a low value means a longer refresh time and vice versa. Select an available value with the and keys, than confirm the modification with or cancel with c.

NOTE: Selecting the Dynamic option, the system uses a new dynamic weight filtering to guarantee stability and precision during the weighing phase, even if the system is moving.

Undo Tare

A procedure to undo the last zeroing of the Total Weight starts. The Total Weight that the indicator will display after the undo operation is displayed. To do this operation a confirmation is needed.

Master Weight Calibration

A procedure will help the user to perform a system calibration using a sample weight. Follow the instructions to do thr calibration.

NOTE: The more the sample weight value is near to the system maximum capacity, the higher will be the calibration accuracy. Using a too light sample weight could lead to low accuracy calibration of the system.

NOTE: CAUTION: This operation cannot be canceled and must be done only if really needed.

Sensors Type

In this menu the weight sensors of the system can be selected in a database. Select an

available sensors type with the 🐼 and 💟 keys, than confirm with 🞯 or cancel with 🕑.

NOTE: <u>CAUTION: This operation must be done only if really needed and by qualified</u> <u>personnel.</u>

Settings

To define the System Settings, press the key and select with the and keys the menu item "SETTINGS". Confirm with the key. Go through the below descript menu items with the and keys and then press it to show the settings. For settings modifying, change the value with the and keys, then confirm with or cancel with c.

Language

By selecting an available language, with the A and keys, the system language can be settled. Confirm the modification with or cancel with c.

Contrast

By selecting an available value, with the and keys, the display contrast can be adjusted, to obtain better visualization. Confirm the modification with or cancel with c.

ΕN

DigiDevice <u>Clock</u>

Once in the clock setting procedure, use the A and keys to adjust the system clock and date and confirm the modifications with or cancel with c.

Siren

If this parameter is 01, the siren performs an intermittent sound during the final phases of loading and unloading.

Printer

If this parameter is Dn, the printer connected to the system (optional) allow printing of the data referring loads and unloads during the operations and the values of the batched amounts and displayed weight.

Repeater

If settled OR, the weight repeater connected to the system (optional) shows the weight values displayed on the system.

Settings recovery

By selecting $\frac{4}{5}$, a sequence starts to lead the user to change the values of all the working parameters of the system, as they were when it was new.

Reserved Area

Settings only for personnel involved in system installation and maintenance.

NOTE: The menu is protected by a password.

Load/Unload Key Functions

Load Execution

To execute a load, do the following operations:

- Press the W key and confirm the menu item "LORI" with OK.
- Set the weight to be loaded and press
- Load the weight.
 - If the siren is active it will perform an intermittent sound during the final phases of loading.
 - If the printer is active, at the end of the load, the value will be printed.

Unload Execution

To execute an unload, do the following operations:

- Press the 🕲 key and select with the 🐼 and 💟 keys the menu item "UNLORD". Confirm with 🔍.
- Set the weight to be unloaded and press ^{OK}.
- Unload the weight.

- If the siren is active it will perform an intermittent sound during the final phases of unloading.
- If the printer is active, at the end of the unload, the value will be printed.

Load Formula

To execute a batching formula load, do the following operations:

- Press the W key and confirm the menu item "LORI FORMULA" with OK
- Select the number of the formula that will be executed and press
- Load the components displayed in the Dialog Area.
 - If the siren is active it will perform an intermittent sound during the final phases of components loading.
 - If the printer is active, at the end of the load of each component, the values stored in formula and the loaded amounts of each component are printed
- If the system is settled for automatic components step, after the loading of each

component is finished, the system requires the loading of the next one. If not, the key should be pressed to go to the next component.

• After the last component of the formula has been loaded, the system displays the remaining mixing time. Press or to stop that countdown.

remaining mixing time. Press \bigcirc to stop that countdown.

NOTE: If the remaining amount to be loaded of a component has wrongly changed, due to a system movement or wrong positioning, the programmed value to be loaded of that component

can be restored by pressing the W key.

Down Key Functions

Weight Lock and Unlock

To lock the weight value during system movements, press for about a second the W key.

The last measured weight value blinks. In the same way, press again the W key for about a second to unlock the weight value.

This function can be used during the load / unload operations and in Total Weight display.

Clear Key Functions

Tare Zeroing

To zero the tare value, in the Total Weight display, press for about 3 seconds the key. TRRE **Dk** and the value ----- will briefly appear on the display, before the new Total Weight will be displayed.

DigiDevice OK Key Functions

Power Supply Voltage Display

To display the value of the power supply voltage, in the Total or Partial Weight display, press for about 3 seconds the key. In the dialog area will be displayed **WRT = NON**, that means that the battery voltage is nn.n Volts.

TROUBLESHOOTING

Weight Reading Problems

Out of Scale System or Weight Error

- The symbol" ____ " is displayed in the Weight Area.
 - a. Disconnect the weight sensor cable (*C CONNECTOR*) and check whether there is humidity. If the problem is due to humidity, let the connector dry, then connect it and check the proper operating.
 - b. If the error status disappears when disconnecting the weight sensor cable (*C CONNECTOR*), the problem may be due to a load cell or to its cable. Check cable and sensor.
 - c. If the error status remains, even when disconnecting the weight sensor cable (*C CONNECTOR*), contact the assistance.

Unstable Weight Value

• Disconnect the weight sensor cable (*C CONNECTOR*) and check whether there is humidity. If the problem is due to humidity, let the connector dry, then connect it and check the proper operating.

Wrong Weight Value

• The system calibration might be necessary.

Other Problems

Display reading difficulty

 If the display elements seem too light or too dark, access the Contrast menu to adjust the contrast.

TECHNICAL DATA*

Voltage Power Supply	10 ÷ 28 V DC
Maximum Consumption	12 W
Load Cells Excitation Voltage	5 V DC
Divisions	60 000
Resolution	x1 x2 x5 x10
Number of Connectable Load Cells	Max n°6 load cells (paralle I - 350 ohm)
Interface Commands	8 keys keypad
Display	Double High Luminosity Display
Microprocessor	16 bit 16Mhz
Protection Class	IP 65
Working Temperature	-10 ÷ 50
Stock Temperature	-20 ÷ 80
Humidity	90%
Housing	Aluminum
Mounting Fixture	Stainless Steel Bracket
Weight	1150 g

* Product features may change without notice

WARRANTY

This warranty shall apply in Europe. DigiDevice Srl warrants that this Product is at the time of its original purchase free of defects in materials, design and workmanship subject to the following terms and conditions:

- 1. This warranty is given to the end purchaser of the Product. It shall neither exclude nor limit:
 - a. Any mandatory statutory rights of the Customer, or
 - b. Any of the Customer's rights against the seller/dealer of the Product
- The warranty period is twelve (12) months from the date on which the first Customer purchased the Product. In case of a subsequent Purchase or other change of owner/user, such warranty period shall continue for the remaining part of the twelve (12) of the period and otherwise remain unaffected.
- During the warranty period DigiDevice or its authorized service company will repair or replace, at DigiDevice sole discretion, a defective Product. DigiDevice will return the repaired Product or another Product to the Customer in good working condition. All parts or other equipments which replacement have been provided shall become the property of DigiDevice.
- A repaired o replaced Product will not be given a prolonged or renewed warranty period.
- 5. This warranty shall not apply the deteriorations due to normal wear and tear.
- 6. This warranty shall further not apply if:
 - a. The defect was caused by the fact that the Product has been subjected to: use in contradiction with the user's manual, rough handling, or extreme thermal or environment conditions, unauthorized modifications or connections, unauthorized opening or repair, repair by use of unauthorized spare parts, misuse, improper installation, accident, forces of nature, influence from chemical products or other acts beyond all reasonable control of

DigiDevice, unless the defect was caused directly by defects in materials, design or workmanship.

- b. The authorized service company was not notified by the Customer of the defect within thirty (30) days after the appearance of the defect within the warranty period.
- c. The Product serial number has been removed, erased, defaced altered or is illegible.
- d. The defect was caused by the fact that the Product was used with or connected to an accessory not approved by DigiDevice or used in other than its intended use.
- e. The defect was caused by shortcircuit or bad power supply.
- To claim this warranty the Customer shall present a legible and non-modified original purchase receipt, with the name of the seller/dealer of the Product.
- 8. This warranty is the Customer's sole and exclusive remedy against DigiDevice and DigiDevice's sole and exclusive liability against the Customer for defects or malfunctions of the Product. This warranty replaces all other warranties and liabilities, whether oral, written (non mandatory) statutory, contractual in tort or otherwise. DigiDevice is no even liable for any incidental, consequential or indirect damage, costs or expenses.

DECLARATION OF CONFORMITY Dichiarazione di Conformità

Noi / We:

CE

DigiDevice Srl via Guerzoni, 42 25018 – Montichiari (BS) ITALY

dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto declare under our sole responsibility that the product

Indicatore Serie FIVE UF1

FIVE Series Indicator UF1

al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alla/e seguente/i norma/e o documento/i normativo/i:

to which this declaration relates, is in conformity with the followings standard(s) or other normative document(s):

Conformità CE / CE Conformity:

Direttiva CEE 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica Norme Europee EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 2004/108/CE EMC Directive adopted European Standard EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

Direttiva CEE 2006/95/CE sulla sicurezza elettrica in bassa tensione Norma Europea EN 61010-1:2001 2006/95/CE EU Directive adopted Europe an Standard EN 61010-1:2001

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE: 10 Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 10

Data / Date: 11/01/2010

Il Responsabile Tecnico The Technical Manager Nicola Roncali

Nicol David:

TABLE DES MATIERES

IT	Italiano. 3	NOTICES GENERALES	29
		FONCTIONS PRINCIPALES	30
00100100100100100100100100		Description de la Centrale de Poids et Dosage	30
EN	English, 16	Description des Connecteurs	30
	J . , .	Description Touches Opérationnelles	30
	22	DESCRIPTION DES FONCTIONS	31
FR	Français 29	Liste des fonctions	31
	r rançaio, 20	Fonctions rappelables par la touche Total	31
	220	Démarrage et Coupure	31
DF	Deutsch 42	Poids Total	31
	Boutoon, 12	Fonctions rappelables par la touche Net/Zéro	32
	200 000	Poids Partiel	32
FS	Español 56	Nouveau Partiel	32
	Lopanoi, oo	Mise à zéro Valeur / Donnée	32
		Fonctions rappelables par la touche Menu	32
DI		Programmation Chargement	32
	Polska, 69	Options Réalisation	33
101004001001004001004001004		Options Poids	33
		Affichages	34
		Fonctions rappelables par la touche Chargement /	
		Déchargement	36
		Réalisation Chargement	36
		Realisation Dechargement	36
		Chargement Formule	36
		Fonctions rappelables par la touche Bas	37
		Blocage et deblocage du Polds	37
		Fonctions rappelables par la touche Clear	37
		Mise a zero I are	37
		Fonctions rappelables par la touche OK	31
			31
		RESOLUTION FROBLEMES	30 20
		Autros Droblèmes	30 20
			38 20
		CADANTIE	39 //
			40 14

NOTICES GENERALES

- Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'indicateur de poids
- Vérifier que l'alimentation électrique est compatible avec cellules requise par le système
- Ne pas appliquer de force dans la zone de visualisation (display)
- Ne pas utiliser d'outils pointus pour agir sur les commandes
- Ne pas utiliser de solvants chimiques pour nettoyer l'indicateur
- Ne pas utiliser de jets d'eau directs, à haute ou basse pression, sur le système ou sur les parties qui le composent
- Utiliser exclusivement des accessoires approuvés par le constructeur
- Ne s'en remettre qu'à un personnel qualifié pour les interventions sur l'installation
- Ne pas essayer d'ouvrir ou altérer l'appareil
- Ne pas utiliser le système différemment des spécifications contenues dans ce manuel d'emploi

FONCTIONS PRINCIPALES

Description de la Centrale de Poids et Dosage

La partie frontale de la centrale de poids et dosage est organisée en 3 aires principales :

Aire de Dialogue (1) : sont visualisés sur le display alphanumérique les articles de menu, les descriptions de phases de dosage et les indications relatives aux valeurs représentées dans l'*Aire de Poids*, pour aider l'usager durant les phases d'introduction des données et les procédures de chargement et déchargement.

Aire de Poids (2) : sont visualisées sur le display les valeurs de poids, ainsi que les valeurs des paramètres durant les phases d'affichage ou des composants dans les phases de dosage.

Clavier (3) : les 8 touches présentes sous le display consentent les opérations décrites ci de suite.

Description des Connecteurs

Connecteur d'Alimentation (A) : connexion alimentation et sirène.

Connecteur Accessoires (B) : connexion accessoires tels imprimante, répétiteur de poids, etc.

Connecteur Cellules de Chargement (C) : connexion capteurs de poids.

Description Touches Opérationnelles

G	Touche Total	pour visualiser le poids total. Pour allumer et éteindre l'indicateur presser pendant quelques secondes
ZERO	Touche Net/Zéro	pour visualiser le poids net
B	Touche Menu	pour ouvrir et fermer les pages des menus
Ľ	Touche Chargement/Décha	rgement pour effectuer les fonctions automatiques de chargement et déchargement et rétablir le poids affiché en chargement / déchargement
A	Touche Haut	pour augmenter une valeur ou sélectionner des articles de menu
	Touche Bas	pour diminuer une valeur ou sélectionner des articles de menu, bloquer et débloquer le poids
C	Touche Clear	pour sauter une opération, sortir d'un menu et, en pressant quelques secondes, remettre la tare à zéro ou sortir d'une procédure de chargement / déchargement
OK	Touche Ok	pour confirmer des opérations et des affichages

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Liste des fonctions



Fonctions rappelables par la touche Total

Démarrage et Coupure

Pour démarrer le système presser brièvement la touche G. Le display de l'indicateur s'illumine tandis que défilent les messages d'initialisation.

Pour couper le système toujours agir sur la touche , pour environ 3 secondes, jusqu'à ce que dans l'Aire de Dialogue apparaisse l'inscription « IVE IVE ». A ce point, relâcher la touche.

Poids Total

Pour visualiser la valeur de poids total, provenant de la visualisation du poids partiel, presser

brièvement la touche

DigiDevice

Si l'imprimante est active, en pressant A il est demandé si on veut imprimer la valeur de poids visualisé, associée à la date et à l'heure. Sélectionner « 💷 » avec A et confirmer avec K.

Fonctions rappelables par la touche Net/Zéro

Poids Partiel

Pour visualiser la valeur de poids partiel, provenant de la visualisation du poids total, presser

brièvement la touche . La valeur du poids total est visualisée dans l'aire messages du display, précédée par l'indication 6 (Gross, Poids Total).

Si l'imprimante est active, en pressant A il est demandé si on veut imprimer la valeur de

poids visualisée, associée à la date et à l'heure. Sélectionner « DUI » avec et confirmer avec .

Nouveau Partiel

Pour effectuer un chargement de façon totalement manuelle, charger les différents

composants et à la fin de chaque chargement, presser la touche 🐨 pour mettre à zéro le poids partiel. La valeur du poids total est visualisée dans l'aire messages du display, précédée par l'indication 6 (Gross, Poids Total).

Mise à zéro Valeur / Donnée

Pour mettre à zéro une valeur ou une donnée durant les phases d'affichage, presser la touche

work quand c'est nécessaire (par ex : mise à zéro accumulations relatives à des formules ou des composants).

Fonctions rappelables par la touche Menu

Programmation Chargement

Pour programmer le chargement d'une formule de dosage, effectuer les opérations suivantes :

- Presser la touche U et confirmer l'article de menu « PROG. CHARGEMENT » avec la touche
 ok
- Sélectionner le numéro de la formule que l'on veut introduire ou modifier (si introduit, le

nom de la formule sélectionnée apparaît dans l'Aire de Dialogue) et presser

- Si la centrale est affichée pour doser la formule en pourcentage (§ Options réalisation Pourcentage Formule), la valeur du dernier pourcentage affiché clignote. Sélectionner le pourcentage à doser avec les touches et et puis presser
- Sélectionner la quantité du Composant 1 à charger (en kg) avec les touches et ensuite presser

- Manuel Usager
- Introduire la quantité à charger pour tous les Composants et éventuellement y associer les noms ; après le dernier composant afficher le temps de mélange (en minutes), le

sélectionnant avec les touches 🖾 et 💟 et puis confirmant la donnée avec 🥨.

NOTE : Si l'on voulait sortir du menu de chargement, il est possible de tenir pressée la touche pour environ 2 secondes pour passer à la visualisation du Poids Total.

NOTE : une fois les poids des composants à charger introduits, il est possible de passer

directement à l'opération de chargement en pressant la touche 1

Options Réalisation

Pour définir les Options de Réalisation des opérations de chargement et de déchargement,



Parcourir les articles de menu décrits ci de suite avec les touches et et us presser pour visualiser les affichages. Pour modifier les affichages, en changer la valeur avec les touches et et, ensuite confirmer avec ou annuler la modification avec c.

Passage Composant Automatique

Si affiché sur Of, le passage entre un composant et le successif durant la séquence de chargement a lieu en automatique, au terme du chargement du composant. Si OFF, au terme

du chargement d'un composant, il est nécessaire de presser ^{OK} pour passer au chargement du composant successif.

Pourcentage Formule

Si affiché sur DI, est habilitée la fonction qui consent d'augmenter ou diminuer des chargements et des déchargements en base au pourcentage affiché dans la Programmation du Chargement. Si DFF, ce pourcentage n'est pas actif et n'apparaît même pas dans la phase de Programmation du Chargement.

Options Poids

Pour définir les Options inhérentes au pesage, presser la touche et sélectionner avec les touches et l'article de menu « DPT. PDI 15 ». Confirmer avec la touche et et puis presser articles de menu décrits ci de suite avec les touches et et puis presser pour visualiser les affichages. Pour modifier les affichages, en changer la valeur avec les touches et et et, ensuite confirmer avec et ou annuler la modification avec et.

Division Poids

En sélectionnant une valeur parmi celles disponibles, avec les touches ve tw, il est possible de définir la plus petite variation de poids visualisable. Il est possible de sélectionner

FR

DigiDevice

des résolutions égales à 1, 2, 5 ou 10 unités. Confirmer la variation avec ^{OK} ou annuler avec

Vitesse Poids

Elle sélectionne la vitesse à laquelle la lecture du poids est mise à jour. Afficher une valeur basse correspond à un temps de mise à jour long et vice-versa. Sélectionner la valeur parmi

celles disponibles avec les touc

celles disponibles avec les touches 🐼 et 💟, ensuite confirmer la variation avec 🥨 ou

NOTE : En sélectionnant l'option Dynamic le système utilise une innovante méthode de filtrage dynamique du poids pour garantir stabilité et précision durant la phase de pesage en mouvement.

Rétablissement Tare

Elle active une Procédure Guidée afin d'annuler la dernière mise à zéro du Poids Total. Le display visualise quel sera le Poids Total après le rétablissement. Pour effectuer le

rétablissement il est nécessaire de sélectionner et confirmer la requête de confirmation de l'opération

Calibre avec Poids

Cette Procédure Guidée effectue un étalonnage du système moyennant un poids étalon. Suivre les pas de la procédure pour effectuer l'affichage et calibrer le système.

NOTE : plus le poids étalon se rapproche de la portée maximum de l'installation plus grande sera la précision de l'étalonnage. Utiliser des poids étalons trop petits pour cette procédure peut compromettre la précision du système.

NOTE : <u>ATTENTION : Cette fonction ne peut être annulée et ne doit être effectuée que si ce</u> <u>n'est réellement nécessaire.</u>

Type Capteurs

Ce Menu consent de sélectionner les capteurs de poids de l'installation d'un database.

Sélectionner le type de capteurs parmi ce	eux disponibles avec les touches 🥙 et 🔍, er	nsuite
confirmer la variation avec or ou annule	er avec C	

NOTE : <u>ATTENTION</u> : <u>Cette fonction ne doit être effectuée que si elle est réellement</u> <u>nécessaire et par un personnel qualifié.</u>

Affichages

Pour définir les Affichages de l'installation, presser la touche et sélectionner avec les touches et virilité de menu « RFF ICHRGES ». Confirmer avec la touche et .

Manuel Usager

Parcourir les articles de menu décrits ci de suite avec les touches et et puis presser or pour visualiser les affichages. Pour modifier les affichages, en changer la valeur avec les touches et et, ensuite confirmer avec or ou annuler la modification avec c.

Langue

En sélectionnant une langue parmi celles disponibles, avec les touches et \heartsuit , il est possible d'afficher la langue utilisée par la centrale. Confirmer la variation avec \circlearrowright ou annuler avec \circlearrowright .

Contraste

Horloge

Une fois entrés dans la procédure de réglage de date et heure, utiliser les touches et

pour régler l'heure et la date mémorisés par la centrale, en confirmant la variation avec en l'annulant avec c

<u>Sirène</u>

Si affichée sur OR, la sirène émet un son intermittent durant les phases finales de chargement et déchargement.

Imprimante

Si affichée sur O, l'imprimante reliée à la centrale (optionnelle) consent d'imprimer les données de chargements et déchargement durant les opérations relatives, en plus du poids visualisé.

Répétiteur

Si affiché sur OI, le répétiteur de poids relié à la centrale (optionnel) réplique les valeurs de poids visualisées sur le display de la centrale.

Rétablissement Affichages

En sélectionnant OUI, commence une procédure guidée qui amène l'usager à modifier les valeurs de tous les paramètres de fonctionnement du système comme par les affichages de fabrique.

Aire Réservée

Affichages réservés au personnel préposé à l'installation ou à l'entretien du système.

NOTE : le menu est protégé par un mot de passe.

DigiDevice

Fonctions rappelables par la touche Chargement / Déchargement

Réalisation Chargement

Pour effectuer le chargement d'une formule de dosage, effectuer les opérations suivantes :

- Presser la touche et confirmer l'article de menu « CHARGEMENT » avec la touche .
- Sélectionner le poids que vous voulez charger et presser
- Charger le poids.
 - Si la sirène est active, elle émettra un son intermittent durant les phases finales de chargement.
 - Si l'imprimante est active, à la fin du chargement, elle imprime la valeur chargée.

Réalisation Déchargement

Pour effectuer le déchargement d'une formule de dosage, effectuer les opérations suivantes :

- Presser la touche et sélectionner avec les touches et et l'article de menu
 - « **IECHARGEMENT** ». Confirmer avec la touche
- Sélectionner le poids que vous voulez décharger et presser
- Décharger le poids.
 - Si la sirène est active, elle émettra un son intermittent durant les phases finales de déchargement.
 - Si l'imprimante est active, à la fin du déchargement, elle imprime la valeur déchargée.

Chargement Formule

Pour réaliser le chargement d'une formule de dosage, effectuer les opérations suivantes :

- Presser la touche et confirmer la rubrique du menu « CHARGEMENT FORMULE » avec la touche
- Sélectionner le numéro de la formule que l'on veut réaliser et presser
- Charger les composants visualisés dans l'Aire de Dialogue du display.
 - Si la sirène est active, elle émettra un son intermittent durant les phases finales de chargement des composants.
 - Si l'imprimante est active, à la fin du chargement de chaque composant, les valeurs affichées par la formule et celles réellement chargées seront imprimées, associées au composant.
- Si la centrale est affichée pour le passage automatique des composants, à la fin du chargement de chaque composant, il sera demandé de charger le successif. Autrement il

sera nécessaire de presser OK pour le passage au composant successif.

 Au terme du chargement du dernier composant de la formule, la centrale visualise le temps de mélange restant. Presser vi si l'on désire interrompre le comptage.

NOTE: Si la valeur restante d'un composant à charger a changé erronément, à cause d'un mouvement ou d'une position non correcte du système, il est possible de rétablir la valeur

programmée du composant à charger en pressant la touche 🕮.
Fonctions rappelables par la touche Bas

Blocage et déblocage du Poids

Pour bloquer la valeur du poids durant les déplacements, presser pour environ une seconde la

touche W. La dernière valeur de poids mesuré clignote. De la même manière, en pressant

de nouveau la touche V pour environ une seconde, la valeur de poids est de nouveau mesurée.

La fonction est valide tant durant les opérations de chargement / déchargement que dans la visualisation de Poids Total.

Fonctions rappelables par la touche Clear

Mise à zéro Tare

Pour mettre à zéro la valeur de la tare, dans la visualisation Poids Total, presser pour environ

3 secondes la touche C. La légende tare 🛚 et la valeur ----- apparaissent brièvement sur le display, pour ensuite laisser la place à la visualisation du nouveau Poids Total.

Fonctions rappelables par la touche OK

Visualisation tension d'alimentation

Pour visualiser la valeur de la tension d'alimentation, dans la visualisation Poids Total ou

Partiel, presser pour environ 3 secondes la touche . Dans l'aire de dialogue du display apparaît la légende VIRT = NNN, qui indique que la tension fournie par la batterie est égale à nn.n Volts.

RÉSOLUTION PROBLÈMES

Problèmes de Lecture du Poids

Mesure Hors Échelle ou en Erreur Poids

- Le symbole « ___ » est visualisé dans l'Aire de Poids.
 - a. Débrancher le câble des capteurs de poids (*CONNECTEUR C*) et contrôler si l'humidité est présente. Si tel était le cas, laisser sécher les connecteurs, ensuite les relier et vérifier si l'indicateur fonctionne correctement.
 - b. Si, en débranchant les câbles des capteurs de poids (CONNECTEUR C), le système sort par la condition d'erreur, une des cellules de chargement reliées ou bien le câble de ces dernières pourrait être endommagée. Contrôler les câbles et les capteurs.
 - c. Si, en débranchant le câble des capteurs de poids (*CONNECTEUR C*), l'indicateur reste en alarme contacter le centre d'assistance.

Poids Instable

 Débrancher le câble des capteurs de poids (CONNECTEUR C) et contrôler si l'humidité est présente Si tel était le cas, laisser sécher les connecteurs, ensuite les relier et vérifier si l'indicateur fonctionne correctement

L'Indicateur Pèse de façon imprécise

• Il pourrait être nécessaire d'étalonner l'installation.

Autres Problèmes

Visualisation du Display Peu Lisible

 Si le display résulte être trop lumineux ou trop sombre, agir sur le contrôle du contraste moyennant le menu Contraste.

DONNÉES TECHNIQUES*

Alimentation	10 ÷ 28 V DC
Consommation max	12 W
Tension d'Excitation Cellules de Chargement	5 V DC
Division	60 000
Résolution de Lecture	x1 x2 x5 x10
Cellules de Chargement Connectables	Max n°6 cellules (par allèle - 350 ohms)
Commandes	Clavier 8 touches
Display	Double display à luminosité élevée
Microprocesseur	16 bit 16Mhz
Grade de protection	IP 65
Température de fonctionnement	-10 ÷ 50
Température de stockage	-20 ÷ 80
Humidité Relative	90%
Récipient	Aluminium
Méthode de Fixage	Bride en Acier Inox
Poids	1150 g

* Les caractéristiques ci-dessus sont sujettes à des changements sans préavis

GARANTIE

- La présente garantie est valide en Europe. DigiDevice Srl garantit que, au moment de l'achat originaire, ce produit est dénué de défauts dans les matériaux, dans la conception et dans la fabrication aux conditions suivantes :
- 1. La présente garantie est concédée au client final du produit et n'exclue ni ne limite :
 - Les droits impératifs du Client tels qu'ils sont prévus par la loi.
 - b. Les droits que le Client peut tout de même vanter contre le revendeur du Produit.
- 2. La présente garantie est valide douze (12) mois et prend effet à partir de la date d'achat du Produit. Dans le cas où le Produit serait revendu ou de toute façon s'il y a un changement de propriétaire, la présente garantie sera transférée au nouveau propriétaire pour la période de durée restante.
- 3. Durant la période de garantie, DigiDevice ou les sociétés d'assistance autorisées répareront ou remplaceront, à discrétion absolue de DigiDevice, les Produits défectueux. DigiDevice remettra au Client le Produit réparé ou un autre Produit, ayant des caractéristiques égales ou supérieures, en parfait état de marche. Toute partie ou produit remplacé deviendra propriété de DigiDevice.
- La garantie originale ne sera pas étendue ou rénovée en relation au Produit réparé ou remplacé.
- La présente garantie ne garantit pas le produit en cas de détérioration dû à normale usure.
- 6. Ne rentrent pas dans la garantie les cas suivants :
 - а le produit a été suiet à non conforme emploi aux dispositions contenues dans le manuel, heurts et chutes, conditions thermiques et ambiantes extrêmes. modifications ou connexions non autorisées, ouverture ou réparation non autorisées, emploi de pièces de rechange non autorisées, action de produits chimiques ou autres, à condition que les défauts ne soient

directement imputables à des défauts des matériaux ou de fabrication.

- b. La société d'assistance technique autorisée n'a pas été informée de l'existence du défaut dans les trente (30) jours successifs à la date où le défaut s'est manifesté.
- c. Le numéro de série du produit a été enlevé ou altéré.
- d. Le défaut dérive de la connexion d'accessoires non approuvés par DigiDevice ou bien ils ont été employés de manière diverse par rapport à ce qui est prescrit.
- e. Le défaut a été causé par un court-circuit ou par des problèmes sur l'alimentation.
- Pour jouir de la garantie suivante le Client devra présenter le reçu d'achat, original et lisible, du Produit et indiquer le nom et l'adresse du vendeur au cas où ce ne serait pas DigiDevice.
- 8. La présente garantie constitue le seul et exclusif moyen de sauvegarde du Client contre DigiDevice ainsi que la seule et exclusive obligation assumée par DigiDevice vis-à-vis du Client pour d'éventuels défauts ou problèmes de fonctionnement du Produit. La présente garantie annule et remplace toute autre garantie ou prise en charge de responsabilité verbale, écrite, prescrite par la loi (mais pas obligatoire), contractuelle. extra-contractuelle 011 d'autre nature. DigiDevice ne sera en aucun cas responsable d'éventuels dommages accidentels ou indirects, coûts ou dépenses.

DigiDevice

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ Declaration of Conformity

ſĘ

Nous / We:

DigiDevice Srl via Guerzoni, 42 25018 – Montichiari (BS) ITALY

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit declare under our sole responsibility that the product

Indicateur Série FIVE UF1

FIVE Series Indicator UF1

auquel se réfère la présente déclaration, est conforme à la/les norme/s ou document/s normatif/s suivant/s :

to which this declaration relates, is en conformity with the followings standard(s) or other normative document(s):

Conformité CE / CE Conformity:

Directive CEE 2004/108/CE sur la Compatibilité Électromagnétique Normes Européennes EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 2004/108/CE EMC Directive adopted European Standard EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

Directive CEE 2006/95/CE sur la sécurité électrique en basse tension Norme Européenne EN 61010-1:2001 2006/95/CE EU Directive adopted Europe an Standard EN 61010-1:2001

Les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE»: 10 Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 10

Date / Date: 11/01/2010

Les Responsable Technique The Technical Manager Nicola Roncali

Nicoh Roncoli

DigiDevice

INHALTSVERZEICHNIS

IT	Italiano, 3	ALLGEMEINE HINWEISE	42
	-	HAUPTFUNKTIONEN	43
	8	Beschreibung der Steuerung von Gewicht und Dosieru	ing
EN	English, 16		43
		Beschreibung der Verbinder	43
		Beschreibung Bedienertasten	43
FR	Français 20	BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN	45
	Trançais, 25	Liste der Funktionen	45
Distantine to a test of the test of the		Durch die Taste Gesamtgewicht aufrufbare Funktioner	า.45
DE	Doutooh 12	Ein-und Ausschalten	45
DE	Deutsch, 42	Gesamtgewicht	45
		Durch die Taste Netto/Null aufrufbare Funktionen	46
EC	Farañal FC	Teilgewicht	46
ES	Espanol, 56	Neuer Teilwert	46
800000000000000000000000000000000000000	Doesnoo	Nullstellung Wert/Daten	46
		Durch die Taste Menü aufrufbare Funktionen	46
PL	Polska, 69	Programmierung von Laden	46
200100400400400400400400400400400400		Optionen Ausführung	47
		Optionen Gewicht	47
		Einstellungen	48
		Durch die Taste Laden/Entladen aufrufbare Funktioner	n.50
		Ausführung Laden	50
		Ausführung Entladen	50
		Laden der Formel	50
		Durch die Taste Ab aufrufbare Funktionen	51
		Blocken und Entblocken des Gewichts	51
		Durch die Taste Clear aufrufbare Funktionen	51
		Nullstellung Tara	51
		Durch die Taste OK aufrufbare Funktionen	51
		Anzeige Versorgungsspannung	51
		PROBLEMLÖSUNĞ	52
		Sonstige Probleme	52
		TECHNISCHE DATEN	53
		GARANTIELEISTUNG	54
		KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	55

ALLGEMEINE HINWEISE

- Dieses Handbuch vor der Benutzung der Gewichtsanzeige aufmerksam durchlesen
- Sicherstellen dass die Stromversorgung mit der vom System geforderten übereinstimmt
- Im Bereich der Anzeige (Display) keinen Druck ausüben
- Zur Bedienung der Steuerungen keine spitzen Werkzeuge benutzen
- Zur Reinigung des Anzeigegerätes keine chemischen Lösungen verwenden
- Keinen direkten Hoch-oder Niederdruck Wasserstrahl auf das System oder seine Teile richten
- Nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör benutzen
- Eingriffe an der Anlage nur qualifiziertem Personal anvertrauen
- Nicht versuchen, das Gerät zu öffnen oder zu verändern
- Das System nicht zweckfremd in Abweichung von den in diesem Handbuch enthaltenen Vorschriften benutzen

HAUPTFUNKTIONEN

Beschreibung der Steuerung von Gewicht und Dosierung

Das Frontbild der Steuerung von Gewicht und Dosierung ist in drei Hauptbereiche untergliedert:

Dialogbereich (1): auf dem alphanumerischen Display werden die Menüfunktionen, die Beschreibungen der Phasen der Dosierung und Angaben zu den im '*Gewichtbereich*' dargestellten Wertem angezeigt, zur Unterstützung des Bedieners während der Eingabephasen und den Arbeitsgängen der Be-und Entladung.

Gewichtbereich (2): auf dem Display sind die Gewichtwerte sowie die Werte der Parameter während der Eingabephasen bzw. der Komponenten in den Dosierphasen angezeigt.

Tastenfeld (3): die 8 Tasten unter dem Display ermöglichen die nachstehend beschriebenen Arbeitsgänge.

Beschreibung der Verbinder

Versorgungsverbinder (A): Anschluss Versorgung und Sirene.

Zubehörverbinder (B): Anschluss für Zubehör wie Drucker, Gewichtsrepeater usw. ...

Verbinder Ladezellen (C): Anschluss Gewichtsensoren.

Beschreibung Bedienertasten

G	Taste Gesamtgewicht	zur Anzeige des Gesamtgewichts. Zum Ein-und Ausschalten des Anzeigers die Taste einige Sekunden lang drücken.
ZERO	Taste Netto/Null	zur Anzeige des Nettogewichts
ð	Taste Menü	zum Öffnen und Schliessen der Menüseiten
Ľ	Taste Laden/Entladen	zur Ausführung der Automatikfunktionen von Be-und Entladen und zum Wiedereinsetzen des eingestellten Gewichts in Laden/Entladen
	Taste Auf	zum Erhöhen eines Wertes oder der Anwahl von Menüfunktionen
	Taste Ab	zum Verringern eines Wertes oder der Anwahl von Menüfunktionen , zum Blockieren oder Entblocken des Gewichts
(C)	Taste Clear	zum Überspringen eines Arbeitsgangs, Verlassen

DigiDevice



Taste Ok

eines Menüs, bei Drücken von einigen Sekunden zur Nullstellung der Tara oder zum Verlassen eines Beladungs/Entladungsgangs

zur Bestätigung von Arbeitsgängen und Einstellungen

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN

Liste der Funktionen



Durch die Taste Gesamtgewicht aufrufbare Funktionen

Ein-und Ausschalten

Zum Einschalten des Systems kurz die Taste G drücken. Das Display des Anzeigers leuchtet auf, während die Intialisierungsmeldungen laufen.

Zum Ausschalten des Systems zunächst die Taste Getwa 3 Sekunden lang drücken, bis im Dialogfeld die Aufschrift "IVE IVE" erscheint. Dann die Taste Ioslassen.

Gesamtgewicht

Zur Anzeige des Wertes des Gesamtgewichts, ausgehend von der Anzeige des Teilgewichts,

kurz die Taste G drücken..

DigiDevice

Ist der Drucker aktiv, wird bei Bedienung von Sefragt, ob man den Wert des angezeigten Gewichts mit Zuordnung von Datum und Uhrzeit drucken will. "IR" mit anwählen und mit Sestätigen.

Durch die Taste Netto/Null aufrufbare Funktionen

Teilgewicht

Zur Anzeige des Wertes des Teilgewichts, ausgehend von der Anzeige des Gesamtgewichts,

kurz die Taste . drücken. Der Wert des Gesamtgewichts wird im Displaybereich Meldungen angezeigt, zuvor mit der Anzeige **5** (Gross, Gesamtgewicht).

Ist der Drucker aktiv, wird bei Bedienung von Orgefragt, ob man den Wert des angezeigten

Gewichts mit Zuordnung von Datum und Uhrzeit drucken will. "JR" mit Anwählen und mit webstätigen..

Neuer Teilwert

Zur Ausführung einer Ladung in vollständigem Handbetrieb, die jeweiligen Komponenten laden

und am Ende einer jeden Beladung die Taste drücken, um das Teilgewicht auf Null zu bringen. Der Wert des Gesamtgewichts wird im Displaybereich Meldungen angezeigt, zuvor mit der Anzeige **5** (Gross, Gesamtgewicht).

Nullstellung Wert/Daten

Zur Nullstellung eines Wertes oder von Daten während der Eingabephasen, soweit erforderlich

die Taste 🐨 (z.B.: Nullstellung Anhäufungen bezogen auf Formeln oder Komponenten).

Durch die Taste Menü aufrufbare Funktionen

Programmierung von Laden

Zur Programmierung des Ladens einer Dosierformel, folgende Schritte durchführen:

- Die Taste U drücken und die Menüfunktion "LRIER PROGR," mit der Taste OK bestätigen.
- Die Nummer der Formel anwählen, die man eingeben oder abändern will (ist sie

eingegeben, erscheint der Name der gewählten Formel im Dialogfeld) und OK drücken.

 Sofern die Steuerung auf die Dosierung der Formel in Prozentwerten eingestellt ist (§ Optionen Ausführung – Prozentsatz Formel), blinkt der Wert des letzten eingestellten

Prozentsatzes. Den zu dosierenden Prozentsatz mit den Tasten 🕸 und 💟 anwählen und danach 🞯 drücken.

• Die Menge der zu ladenden Komponente 1 (in kg) mit den Tasten Aund anwählen und dann Komponente 1 (in kg) mit den Tasten

Die Lademenge für alle Komponenten eingeben und ihnen gegebenenfalls die Namen zuordnen; nach der letzten Komponenten die Mischzeit (in Minuten) eingeben, durch Bedienung der Tasten und und danach die Eingabe mit or bestätigen.

ANMERKUNG: sofern man das Lademenü verlassen will, genügt es, etwa zwei Sekunden lang die Taste or gedrückt zu halten, um zur Anzeige des Gesamtgewichts zu gelangen.

ANMERKUNG: nach Eingabe der Gewichte der zu ladenden Komponenten, kann man direkt auf den Arbeitsgang Laden übergehen, indem man die Taste Urückt.

Optionen Ausführung

Automatischer Übergang Komponenten

Bei Einstellung auf Gn, erfolgt der Übergang von einer Komponente auf die nächste während der Ladesequenz im Automatikbetrieb, nachdem die Komponente geladen wurde. Bei

Einstellung auf DFF, muss am Ende der Ladung der Komponente die Taste Werden, um auf die Ladung der nächsten Komponente überzugehen.

Prozentsatz Formel

Bei Einstellung auf On, ist die Funktion befähigt, die das Erhöhen oder Verringern von Laden und Entladen auf der Grundlage des in der Ladeprogrammierung eingegebenen Prozentsatzes ermöglicht. Bei Einstellung auf OFF, ist dieser Prozentsatz nicht aktiv und erscheint auch nicht in der Ladeprogrammierphase.

Optionen Gewicht

Zur Bestimmung der Optionen im Zusammenhang mit dem Wiegen, die Taste 🔍 drücken

und mit den Tasten 🕙 und 💟 die Menüfuktion " 66#16HT OPT." anwählen. Mit der Taste 🎯 bestätigen.

Die daraufhin beschriebenen Menüfunktionen mit den Tasten 🥙 und 🖤 durch	aufen und
dann w zur Anzeige der Einstellungen drücken. Zur Änderung der Einstellunger	ו, den

entsprechenden Wert mit den Taster	າ 🥙 und 💟	[#] ändern, dann m	nit 🖤 bestätigen	bzw. die
Änderung mit Cannullieren.			-	

DigiDevice Division Gewicht

Bei Anwahl eines der zur Verfügung stehenden Werte mit den Tasten 🖉 und 💟, kann die kleinste anzeigbare Gewichtsänderung definiert werden. Es ist möglich, Auflösungen von 1,2,5

oder 10 Einheiten anzuwählen. Die Änderung mit OK bestätigen bzw. mit O annullieren.

Geschwindigkeit Gewicht

Die Geschwindigkeiten anwählen, mit denen die Ablesung des Gewichts aktualisiert ist. Die Einstellung eines niedrigen Wertes entspricht einer langen_Aktualisierungszeit und umgekehrt.

Den Wert unter den verfügbaren Werten mit den Tasten 🐼 und 💟 anwählen, dann die

Änderung mit 唑 bestätigen bzw. mit Ċ annullieren.

ANMERKUNG: bei Anwahl der Option Dynamic setzt das System ein innovatives dynamisches Filtrierverfahren des Gewichts ein, um Stabilität und Präzision während der Wiegephase in Bewegung zu gewährleisten.

Rückstellung Tara

Eine geführte Prozedur aktivieren, um die letzte Nullstellung des Gesamtgewichts zu annullieren. Das Display zeigt an, welches Gesamtgewicht nach der Rückstellung erscheint. Zur Durchführung der Rückstellung muss die Aufforderung zur Bestätigung des Vorgangs angewählt und bestätigt werden.

Mit Gewicht ablehren

Diese geführte Prozedur nimmt eine Eichung des Systems anhand eines Mustergewichts vor. Die einzelnen Schritte der Prozedur durchgehen, um die Einstellung vorzunehmen und das System abzulehren.

- **ANMERKUNG:** je mehr sich das Mustergewicht der Höchstleistung der Anlage nähert umso genauer fällt die Eichung aus. Die Verwendung von zu niedrigen Mustergewichten für diese Prozedur kann die Genauigkeit des Systems beeinträchtigen.
- ANMERKUNG: <u>ACHTUNG</u>: diese Funktion kann nicht annulliert werden und muss daher nur <u>durchgeführt werden, sofern sie sich effektiv als erforderlich erweist.</u>

Sensoren Typ

Dieses Menü ermöglicht die Anwahl der Gewichtsensoren der Anlage aus einer Database.

Den Sensorentyp unter den verfügbaren Typen mit den Tasten 🕙 und 💟 anwählen, dann die Änderung mit 🞯 bestätigen bzw. mit 😋 annullieren.

ANMERKUNG: <u>ACHTUNG</u>: diese Funktion darf nur ausgeführt werden, sofern sie tatsächlich erforderlich ist, und zwar nur von qualifiziertem Personal.

Einstellungen

Zur Definition der Einstellungen der Anlage, die Taste Ddrücken und mit den Tasten Auf die Menüfunktion " SETTINGS" anwählen. Mit Taste Westätigen.

Sprache

Bei Anwahl einer Sprache unter den verfügbaren Sprachen, mit den Tasten Aund V, kann die von der Steuerung benutzte Sprache eingestellt werden. Die Änderung mit OK bestätigen bzw. mit Cannullieren.

Kontrast

Bei Anwahl eines Wertes unter den verfügbaren Werten, mit den Tasten 🎱 und 🔍, kann die Display-Kontrastabstufung reguliert werden, um eine optimale Bildschirmanzeige zu erhalten. Die Änderung mit 🞯 bestätigen bzw. mit 🖸 annullieren.

<u>Uhr</u>

Wenn man in die Prozedur der Einstellung von Datum und Uhrzeit gelangt ist, die Tasten

und Wzur Einstellung der von der Steuerung gespeicherten Uhrzeit und Datum bedienen,

die Änderung mit ^{OK} bestätigen bzw. mit ^C annullieren.

Sirene

Bei Einstellung auf On, gibt die Sirene während der Endphasen von Laden und Entladen einen intermittierenden Ton ab.

Drucker

Bei Einstellung auf On, ermöglicht der an die Steuerung angeschlossene Drucker (optional) den Ausdruck der Daten von Laden und Entladen während der jeweiligen Vorgänge sowie des angezeigten Gewichts.

Repeater 8 1

Bei Einstellung auf Gn, wiederholt der an die Steuerung angeschlossene Repeater für das Gewicht (optional) die auf dem Bildschirm der Steuerung angezeigten Gewichtswerte.

Rücksetzung der Einstellungen

Bei Anwahl von JA, beginnt eine geführte Prozedur, mit der der Bediener die Werte aller Funktionsparameter des Systems entsprechend den werkseitigen Einstellungen zurücksetzt.

Reservierter Bereich

Dem Personal vorbehalten, das sich um die Installation bzw. die Wartung des Systems kümmert.

DigiDevice

ANMERKUNG: das Menü ist durch ein Passwort geschützt.

Durch die Taste Laden/Entladen aufrufbare Funktionen

Ausführung Laden

Zur Ausführung des Ladevorgangs einer Dosierformel, folgende Schritte vornehmen:

- Die Taste 🖤 drücken und die Menüfunktion " LAIEII" mit der Taste OK bestätigen.
- Das zu ladende Gewicht anwählen und Orücken.
- Das Gewicht laden.
 - Bei aktiver Sirene gibt diese während der Endphasen des Ladens einen intermittierenden Ton ab.
 - Bei aktivem Drucker druckt dieser am Ende des Ladens den geladenen Wert aus.

Ausführung Entladen

Zur Ausführung des Entladevorgangs einer Dosierformel, folgende Schritte vornehmen:

Die Taste W drücken und mit den Tasten 🐼 und V die Menüfunktion " Enteren " anwählen. Mit der Taste

bestätigen.

- Das zu entladende Gewicht anwählen und drücken
- Das Gewicht entladen.
 - Bei aktiver Sirene gibt diese während der Endphasen des Entladens einen intermittierenden Ton ab.
 - Bei aktivem Drucker druckt dieser am Ende des Entladens den entladenen Wert aus.

Laden der Formel

Zum Laden einer Dosierformel, folgende Schritte vornehmen:

- Die Taste W drücken und die Menüfunktion "LRIER FORMEL" mit der Taste W bestätigen.
- Die Nummer der auszuführenden Formel anwählen und OK drücken.
- Die im Dialogfeld des Bildschirms angezeigten Komponenten laden.
 - Bei aktiver Sirene gibt diese während der Endphasen des Ladens der Komponenten einen intermittierenden Ton ab.
 - Bei aktivem Drucker druckt dieser am Ende des Ladens einer jeden Komponente die in der Formel eingegebenen Werte und die der Komponente zugeordneten, tatsächlich geladenen Werte aus.
- Sofern die Steuerung auf den automatischen Durchgang der Komponenten eingestellt ist, ergeht am Ende des Ladens jeder Komponente die Aufforderung, die nächste Komponente zu laden. Andernfalls muss zum Übergang auf die nächste Komponente die

bedient werden. Taste

Nachdem die letzte Komponente der Formel geladen worden ist, zeigt die Steuerung die OK) drücken, wenn die Zählung unterbrochen werden soll. verbleibende Mischzeit an.

ANMERKUNG: sollte der verbleibende Wert einer zu ladenden Komponente sich irrtümlich geändert haben, aufgrund einer Bewegung oder einer nicht korrekten Position des Systems, kann der programmierte Wert der zu ladenden Komponente wiedereingesetzt werden, indem man die Taste Order drückt.

Durch die Taste Ab aufrufbare Funktionen

Blocken und Entblocken des Gewichts

Um den Wert des Gewichts während der Bewegungsabläufe zu blockieren, etwa eine

Sekunde lang die Taste V drücken. Der letzte gemessene Gewichtswert blinkt. Auf dieselbe

Weise, etwa eine Sekunde lang erneut die Taste V drücken, und der Gewichtswert wird erneut gemessen.

Die Funktion ist sowohl bei den Arbeitsgängen von Laden/Entladen wie bei der Anzeige des Gesamtgewichts gültig.

Durch die Taste Clear aufrufbare Funktionen

Nullstellung Tara

Zur Nullstellung des Tarawertes, in der Anzeige Gesamtgewicht, zirka drei Sekunden lang die Taste Odrücken. Die Aufschrift TRRR Dk und der Wert ----- werden kurz auf dem Display angezeigt, danach erscheint die Anzeige des neuen Gesamtgewichts.

Durch die Taste OK aufrufbare Funktionen

Anzeige Versorgungsspannung

Zur Anzeige des Wertes der Versorgungsspannung, in der Anzeige Gesamtgewicht bzw.

Teilgewicht, zirka drei Sekunden lang die Taste OK drücken. Im Dialogfeld des Bildschirms erscheint die Aufschrift III - MMI, um anzuzeigen, dass die von der Batterie gelieferte Spannung nn.n Volt beträgt.

PROBLEMLÖSUNG

Mass außerhalb des Skalenbereichs oder in Error Gewicht

- Das Symbol " ____ " wird im Gewichtsbereich angezeigt.
 - a. Das Kabel der Gewichtssensoren abziehen (VERBINDER C) und überprüfen, ob Feuchtigkeit vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, die Verbinder trocknen lassen, dann erneut anschließen und prüfen, ob der Anzeiger einwandfrei funktioniert.
 - Sofern das System bei Abziehen der Kabel der Gewichtssensoren (VERINDER C) aus der Fehlerbedingung herauskommt, könnte dies bedeuten, dass eine der angeschlossenen Ladezellen bzw. deren Kabel beschädigt ist. Kabel und Sensoren überprüfen.
 - c. Sofern der Anzeiger auch bei Abziehen des Kabels der Gewichtssensoren (*VERBINDER C*) in Alarm bleibt, den technischen Kundendienst einschalten.

Unstabiles Gewicht

• Das Kabel der Gewichtssensoren abziehen (*VERBINDER C*) und überprüfen, ob Feuchtigkeit vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, die Verbinder trocknen lassen, dann erneut anschließen und prüfen, ob der Anzeiger einwandfrei funktioniert.

Gewichtsanzeiger arbeitet ungenau

• Es könnte notwendig sein, die Anlage zu eichen.

Sonstige Probleme

Bildschirmanzeige schlecht lesbar

 Sollte der Bildschirm zu hell bzw. zu dunkel sein, die Kontrastkontrolle im Menü Kontrast vornehmen.

TECHNISCHE DATEN*

Versorgung	10 ÷ 28 V DC
Max. Verbrauch	12 W
Erregungsspannung Ladezellen	5 V DC
Divisionen	60 000
Ableseauflösung	x1 x2 x5 x10
Anschlussfähige Ladezellen	Max Stck. 6 Zellen (parallel - 350 ohm)
Steuerungen	Tastenfeld 8 Tasten
Display	Doppel Display mit hoher Leuchtkraft
Mikroprozessor	16 bit 16Mhz
Schutzgrad	IP 65
Betriebstemperatur	-10 ÷ 50
Lagerungstemperatur	-20 ÷ 80
Relative Feuchtigkeit	90%
Gehäuse	Aluminium
Befestigungsverfahren	Bügel aus rostfreiem Stahl
Gewicht	1150 g

* Die o.g. Charakteristiken können Änderungen ohne Voranzeige unterliegen

GARANTIELEISTUNG

- Diese Garantie gilt für Europa. DigiDevice Srl gewährleistet, dass das Produkt im Moment des Originalkaufs frei von Mängeln im Material, in der Gestaltung und Verarbeitung ist, unter folgenden Bedingungen:
 - Diese Garantie wird dem Endkunden des Produkts gewährt, wobei Folgendes weder ausgeschlossen noch beschränkt wird:
 - a. Die unabdingbaren Rechte des Kunden, wie sie vom Gesetz vorgesehen sind.
 - b. Die Ansprüche, die der Kunde in jedem Fall gegenüber dem Fachhändler des Produktes geltend machen kann.
 - Diese Garantie gilt für die Dauer von zwölf (12) Monaten und beginnt am Tag des Kauf des Produktes. Sollte das Produkt weiterverkauft werden oder in jedem Fall ein Eigentümerwechsel stattfinden, wird diese Garantie für die Restdauer auf den neuen Eigentümer übertragen.
 - Während Garantiezeitraums 3. des nehmen DiaiDevice hzw die autorisierten Kundendienstunternehmen. nach absolutem Ermessen von DigiDevice die Reparatur oder den Ersatz der mangelhaften Produkte vor. DigiDevice übergibt dem Kunden das reparierte Produkt bzw. ein anderes Produkt, mit aleich-oder höherwertigen Charakteristiken. in perfektem Betriebszustand. Jegliches Teil oder Produkt ersetzte wird Eigentum von DigiDevice.
 - Die ursprüngliche Garantie wird im Hinblick auf das reparierte oder ersetzte Produkt nicht ausgedehnt oder erneuert.
 - Diese Garantie gewährleistet nicht für das Produkt bei Verschleiß/Verfall, der auf normale Abnutzungserscheinungen zurückzuführen ist.
 - 6. Folgende Fälle werden nicht in die Garantieleistung eingeschlossen:
 - Das Produkt unterlag einem Gebrauch, der nicht mit den im Handbuch enthaltenen Vorgaben übereinstimmt, hat Schlagschäden oder Stürze erlitten, wurde extremen thermischen oder

Umweltbedingungen ausgesetzt, wurde nicht autorisierten Abänderungen oder Anschlüssen. der nicht autorisierten Öffnung oder Reparatur, dem Einsatz von nicht autorisierten Ersatzteilen. der Einwirkung von chemischen oder sonstigen Produkten unterzogen, sofern die Mängel nicht unmittelbar auf Mängel im Material oder in der Verarbeitung zurückzuführen sind.

- Die mit dem technischen Kundendienst beauftragte Gesellschaft wurde nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Auftreten des Mangels über dessen Bestehen informiert.
- c. Die Seriennummer des Produktes wurde entfernt oder missgrifflich behandelt.
- Der Mangel ist auf den Anschluss von Zubehör zurückzuführen, das von DigiDevice nicht autorisiert wurde bzw. das anders als vorgeschrieben verwendet wurde.
- e. Der Mangel wurde von einem Kurzschluss oder Problemen in der Versorgung hervorgerufen.
- Zur Inanspruchnahme dieser Garantieleistung muss der Kunde die Kaufquittung des Produktes, im Original und gut lesbar, vorweisen und Namen und Anschrift des Verkäufers nennen, sofern es sich nicht um DigiDevice handelt.
- 8 Diese Garantie stellt das einzige und ausschließliche Schutzmittel des Kunden gegenüber DigiDevice dar, bzw. einziae und ausschließliche die Verpflichtung dar, die von DigiDevice gegenüber dem Kunden für eventuelle Mängel oder Probleme des Betriebs des Produktes übernommen wird. Diese Garantie annulliert bzw. ersetzt jegliche sonstige Garantie oder Haftung in schriftlicher, gesetzlich mündlicher. voraesehener Form nicht (sofern Vertragsform obligatorisch), in außervertraglicher Form oder jeglicher sonstigen Art. DigiDevice haftet in keinem Fall für eventuelle zufällige oder indirekte Schäden, Kosten oder Spesen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Declaration of Conformity

CE

Wir / We:

DigiDevice Srl via Guerzoni, 42 25018 – Montichiari (BS) ITALY

Erklären unter unseren alleinigen Verantwortung, dass das Produkt declare under our sole responsibility that the product

Anzeiger Serie FIVE UF1

FIVE Series Indicator UF1

Auf den sich diese Erklärung bezieht, in Konformität mit folgender/n Richtlinie/n bzw. Normvorgabe/n ist:

to which this declaration relates, is in conformity with the followings standard(s) or other normative document(s):

EG Konformität / CE Conformity:

EWG Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit Europäische Normen EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 2004/108/CE EMC Directive adopted European Standard EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

EWG Richtlinien 2006/95/EG und 93/68 elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen; Europäische Norm EN 61010-1:2001 2006/95/CE EU Directive adopted Europe an Standard EN 61010-1:2001

Die beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde: 10 Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 10

Datum / Date: 11/01/2010

Der Technischer Leiter The Technical Manager Nicola Roncali

Nicol Pourdi

DigiDevice

IT	Italiano, 3	ADVERTENCIAS GENERALES	56
		FUNCIONES PRINCIPALES	57
		Descripción de la Central de Peso y Dosificación	57
EN	English, 16	Descripción de los Conectores	57
	5 /	Descripción Teclas Operativas	57
		DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES	58
FR	Francais, 29	Lista de las funciones	58
		Funciones gestionables desde la tecla Total	58
Reference in the instant of the		Encendido y Apagado	58
DF	Deutsch 42	Peso Total	58
-	Boutoon, 12	Funciones gestionables desde la tecla Neto/Cero	59
		Peso Parcial	59
FS	Español 56	Nuevo Parcial	59
	Lopanoi, oo	Poner a cero Valor / Dato	59
		Funciones gestionables desde la tecla Menú	59
PI		Programación Carga	59
	Polska, 69	Opciones Ejecución	60
1010010010010010010010010		Opciones Peso	60
		Configuraciones	61
		Funciones gestionables desde la tecla Carga / Desc	arga
			62
		Ejecución Carga	62
		Ejecucion Descarga	63
		Cargar Formula	63
		Funciones gestionables desde la tecia Abajo	63
		Bioqueo y desbioqueo del Peso	63
			64
		Fuesta a cero Tata	64
		Visualización tanción de alimentación	04
			04
		Problemas de Lectura del Peso	05
		Atros Problema	
		DATOS TÉCNICOS	20
		GARANTÍA	67

ADVERTENCIAS GENERALES

- Leer con atención este manual antes de utilizar el indicador de peso
- Verificar que la alimentación eléctrica sea compatible con la requerida por el sistema
- No aplicar fuerza en la zona de visualización (display)
- No utilizar herramientas puntiagudas para actuar en los mandos
- No utilizar solventes químicos para limpiar el indicador
- No utilizar chorros de agua directos, de alta o baja presión, en el sistema o en las partes que lo componen
- Utilizar exclusivamente accesorios aprobados por el fabricante
- Confiar las intervenciones en la instalación exclusivamente a personal calificado
- No intentar abrir o manipular el equipo
- No utilizar el sistema de modo distinto al indicado en las especificaciones contenidas en este manual de uso

FUNCIONES PRINCIPALES

Descripción de la Central de Peso y Dosificación

El frontal de la central de peso y dosificación está organizado en 3 áreas principales:

Área de Dosificación (1): están visualizadas en el display alfanumérico voces de menú, descripciones de fases de dosificación e indicaciones concernientes los valores representados en el *Área de Peso*, para ayudar al usuario durante las fases de introducción de datos y los procedimientos de carga y descarga.

Área de Peso (2): están visualizados en el display los valores de peso, así como los valores de los parámetros durante las fases de configuración o de los componentes en las fases de dosificación.

Teclado (3): las 8 teclas presentes debajo del display permiten las operaciones descritas a continuación.

Descripción de los Conectores

Conector de Alimentación (A): conexión alimentación y sirena.

Conector Accesorios (B): conexión accesorios tales como impresora, repetidor de peso, etc....

Conector Celdas de Carga (C): conexión sensores de peso.

Descripción Teclas Operativas

ю.

G	Tecla Total	para visualizar el peso total. Para encender y apagar el indicador presionar durante algunos segundos
N	Tecla Neto/Cero	para visualizar el peso neto
Ð	Tecla Menú	para abrir y cerrar las páginas de los menús
Ł	Tecla Carga/Descarga	para ejecutar las funciones automáticas de carga y descarga y restablecer el peso configurado en carga / descarga
A	Tecla Arriba	para incrementar un valor o seleccionar voces de menú
Ø	Tecla Abajo	para disminuir un valor o seleccionar voces de menú, bloquear o desbloquear el peso
C	Tecla Clear	para saltar una operación, salir de un menú y, presionando durante algunos segundos, poner a cero la tara o salir de un procedimiento de carga / descarga
OK	Tecla Ok	para confirmar operaciones y configuraciones

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Lista de las funciones



Funciones gestionables desde la tecla Total

Encendido y Apagado

Para encender el sistema presionar la tecla G. El display del indicador se ilumina mientras se deslizan los mensajes de iniciación.

Para apagar el sistema actuar siempre sobre la tecla , durante aproximadamente 3 segundos, hasta que en el Área de Dialogo aparece la leyenda "**WE WE**". A este punto soltar la tecla.

Peso Total

Para visualizar el valor de peso total, proviniendo de la visualización del peso parcial presionar

brevemente la tecla

Si la impresora está activa, presionando \bigotimes se solicitará si se desea imprimir el valor de peso visualizado, asociado a la fecha y a la hora. Seleccionar "51" con \bigotimes y confirmar con \bigotimes .

Funciones gestionables desde la tecla Neto/Cero

Peso Parcial

Para visualizar el valor de peso parcial, proviniendo de la visualización del peso total,

presionar brevemente la tecla . El valor del peso total se visualiza en el área mensajes del display, precedido por la indicación 6 (Gross, Peso Total).

Si la impresora está activa, presionando 🙆 se solicitará si se desea imprimir el valor de

peso visualizado, asociado a la fecha y a la hora. Seleccionar "51" con 🐼 y confirmar con

Nuevo Parcial

Para efectuar una carga de manera totalmente manual, cargar los distintos componentes y al

final de cada carga, presionar la tecla e para poner a cero el peso parcial. El valor del peso total se visualiza en el área mensajes del display, precedido por la indicación 6 (Gross, Peso Total).

Poner a cero Valor / Dato

Para poner a cero un valor o un dato durante las fases de configuración, presionar la tecla

cuando sea necesario (ej.: puesta a cero acumulaciones concernientes a formulas o a componentes).

Funciones gestionables desde la tecla Menú

Programación Carga

Para programar la carga de una fórmula de dosificación, ejecutar las siguientes operaciones:

- Presionar la tecla U y confirmar el rubro de menú "PROS. CARGA" con la tecla OK.
- Seleccionar el número de la formula que se desea introducir o modificar (de estar insertado, el nombre de la formula seleccionada aparece en el Área de Dialogo) y presionar
- Si la central está configurada para dosificar la formula en porcentaje (§ Opciones ejecución – Porcentaje Formula), parpadea el valor del último porcentaje configurado.

Seleccionar el porcentaje a dosificar con las teclas 🐼 y 💟 luego presionar 🎯

- Seleccionar la cantidad del Componente 1 a cargar (en kg) con las teclas y presionar
- Introducir la cantidad a cargar para todos los Componentes y eventualmente asociarles los nombres; después del último componente configurar el tiempo de mezcla (en minutos),

seleccionándolo con las teclas 🙆 y 💟 confirmando luego el dato con 🎯

NOTA: En el supuesto de se deseara salir del menú de carga, es posible mantener

presionada la tecla OV durante aproximadamente 2 segundos para pasar a la visualización del Peso Total.

NOTA: Una vez introducidos los pesos de los componentes a cargar, es posible pasar

directamente a la operación de carga presionando la tecla 1

Opciones Ejecución

Para definir las Opciones de Ejecución de las operaciones de carga y descarga, presionar la

tecla 1 y seleccionar con las teclas 2 y 2 el rubro de menú "DPC. EJECUC I fi". Confirmar con la tecla 2.

Deslizar los rubros del menú descritos a continuación con las teclas 🐼 y 💟 luego

presionar OK para visualizar las configuraciones. Parar modificar las configuraciones,

cambiar su valor con las teclas \bigotimes y \bigotimes , luego confirmar con \bigotimes o anular la modificación con \bigcirc .

Pase Componente Automático

De estar configurado en On, el pase entre un componente y el sucesivo durante la secuencia de carga se produce en automático, a la conclusión de la carga del componente. De estar en

DFF, concluida la carga de un componente, es necesario presionar OM para pasar a la carga del componente sucesivo.

Porcentaje Formula

De estar configurado en OR, está habilitada la función que permite aumentar o disminuir las cargas y las descargas sobre la base del porcentaje configurado en la Programación de la Carga. De estar en OFF, dicho porcentaje no está activo y tampoco aparece en la fase de Programación de la Carga.

Opciones Peso



o anular con

Velocidad Peso

Selecciona la velocidad con la que se actualiza la lectura del peso. Configurar un valor bajo corresponde a un tiempo de actualización largo y viceversa. Seleccionar el valor entre los

disponibles con las teclas 🖉 v 💟. luego confirmar la variación con 🎯

NOTA: Seleccionando la opción Dynamic el sistema utiliza un innovador método de filtrado dinámico del peso para garantizar estabilidad y precisión durante la fase de pesaie en movimiento.

Restablecimiento Tara

Activa un Procedimiento Guiado con la finalidad de anular la última puesta a cero del Peso Total. El display visualiza cual será el Peso Total después del restablecimiento. Para efectuar el restablecimiento es necesario seleccionar y confirmar el pedido de confirmación de la operación.

Calibrar con Peso

Este Procedimiento Guiado efectúa una calibración del sistema a través de un peso muestra. Seguir los pasos del procedimiento pare efectuar la configuración y calibrar el sistema.

NOTA: Cuanto más el peso muestra se acerca a la capacidad máxima de la instalación mayor será la exactitud de la calibración. Utilizar para este procedimiento pesos muestra demasiado pequeños puede periudicar la exactitud del sistema.

NOTA: ATENCIÓN: Esta función no es anulable y debe ser ejecutada sólo de ser realmente necesaria.

Tipo Sensores

Este Menú permite seleccionar los sensores de peso de la instalación en una base de datos.

Seleccionar el tipo de sensores entre los disponibles con las teclas vv. luego confirmar la variación con OK o anular con

NOTA: ATENCIÓN: Esta función debe ser ejecutada sólo de ser realmente necesaria y por personal calificado.

Configuraciones

Para definir las configuraciones de la instalación, presionar la tecla 🔍 v seleccionar con las teclas v y el rubro de menú "COF IGURRE IORES". Confirmar con la tecla

Deslizar los rubros de menú descritos a continuación con las teclas 🐼 v 💟 luego presionar

para visualizar las configuraciones. Para modificar las configuraciones, cambiar su valor

con las teclas $\bigotimes v \bigotimes$ luego confirmar con $\bigotimes v$ o anular la modificación con \bigcirc .

Idioma

Seleccionando un idioma entre los disponibles, con las teclas 🙆 y 💟, es posible configurar el idioma utilizado por la central. Confirmar la variación con OK o anular con

DigiDevice Contraste

Seleccionando un valor entre los disponibles, con las teclas yy, es posible regular la graduación del contraste del display, con la finalidad de obtener una visualización óptima.

Confirmar la variación con 🞯 o anular con C.

<u>Reloj</u>

Una vez entrados en el procedimiento de regulación de la fecha y de la hora, utilizar las teclas

 \checkmark y \checkmark para regular la hora y la fecha memorizadas por la central, confirmando las variaciones con $\overset{\circ}{\circ}$ o anulándolas con $\overset{\circ}{\circ}$.

Sirena

De estar configurada en O, la sirena emite un sonido intermitente durante las fases finales de carga y descargas.

Impresora

De estar configurada en On, la impresora conectada a la central (opcional) permite imprimir los datos de las cargas y de las descargas durante las operaciones correspondientes, además del peso visualizado.

Repetidor

De estar configurado en III, el repetidor de peso conectado a la central (opcional) repite los valores de peso visualizados en el display de la central.

Restablecimiento configuraciones

Seleccionando 51, comienza un procedimiento guiado quel leva al usuario a modificar los valores de todos los parámetros de funcionamiento del sistema según las configuraciones de fábrica.

Área Reservada

Configuraciones reservadas al personal encargado de la instalación o del mantenimiento del sistema.

NOTA: El menú está protegido por una contraseña.

Funciones gestionables desde la tecla Carga / Descarga

Ejecución Carga

Para efectuar la carga de una formula de dosificación, llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Presionar la tecla 🖾 y confirmar el rubro de menú "CRCA" con la tecla 🎯.
- Seleccionar el peso que se desea cargar y presionar
- Cargar el peso.
 - Si la sirena está activa, emitirá un sonido intermitente durante las fases de carga.
 - Si la impresora está activa, al final de la carga imprime el valor cargado.

Ejecución Descarga

Para efectuar la descarga de una formula de dosificación, llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Presionar la tecla by seleccionar con las teclas y el rubro de menú "IESCARGA".
 Confirmar con la tecla o.
- Seleccionar el peso que se desea descargar y presionar
- Descargar el peso.
 - Si la sirena está activa, emitirá un sonido intermitente durante las fases finales de descarga.
 - Si la impresora está activa, al final de la descarga imprime el valor descargado.

Cargar Formula

Para ejecutar la carga de una formula de dosificación, llevar a cabo las siguientes operaciones:

- Presionar la tecla
 ⁽¹⁾ y confirmar el rubro de menú
 ⁽¹⁾
 CARGAR FORMULA" con la tecla
 ⁽¹⁾
 ⁽¹⁾
- Seleccionar el número de la formula que se desea ejecutar y presionar
- Cargar los componentes visualizados en el Área de Dialogo del display.
 - Si la sirena está activa, emitirá un sonido intermitente durante las fases finales de carga de los componentes.
 - Si la impresora está activa, al final de la carga de cada componente serán impresos los valores configurados en la formula y los realmente cargados, asociados al componente.
- Si la central está configurada para el pase automático de los componentes, concluida la carga de cada componente, se solicitará efectuar la carga del sucesivo. De lo contrario será necesario presionar or para el pase al componente sucesivo.
 - Al concluir la carga del último componente de la formula, la central visualiza el tiempo de

mezcla restante. Presionar os si se desea interrumpir el cómputo.

NOTA: Si el valor restante de un componente a cargar ha variado erróneamente, a raíz de un movimiento o una posición incorrecta del sistema, es posible restablecer el valor programado

presionando la tecla 🖤

Funciones gestionables desde la tecla Abajo

Bloqueo y desbloqueo del Peso

Para bloquear el valor del peso durante los desplazamientos, presionar durante

aproximadamente un segundo la tecla V. El último valor de peso medido parpadea. Del

mismo modo, presionando nuevamente la tecla W durante aproximadamente un segundo, el valor de peso vuelve a ser medido.

La función es valida tanto durante las operaciones de carga / descarga como en la visualización de Peso Total.

DigiDevice Funciones gestionables desde la tecla Clear

Puesta a cero Tara

Para poner a cero el valor de la tara, en la visualización Peso Total, presionar durante

aproximadamente 3 segundos la tecla C. La leyenda TRRA DK y el valor ----- aparecen brevemente en el display, para luego dar lugar a la visualización del nuevo Peso Total.

Funciones gestionables desde la tecla OK

Visualización tensión de alimentación

Para visualizar el valor de la tensión de alimentación, en la visualización Peso Total o Parcial,

presionar durante aproximadamente 3 segundos la tecla OK. En el área de dialogo del display aparece la leyenda VBRT = MNN, para indicar que la tensión suministrada por la betería es igual a nn.n Voltios.

RESOLUCIÓN PROBLEMAS

Problemas de Lectura del Peso

Medida fuera de Escala o en Error de Peso

- El símbolo "____" es visualizado en el Área de Peso.
 - a. Desconectar el cable de los sensores de peso (*CONECTOR C*) y controlar si hay presencia de humedad. De ser así, dejar secar los conectores, luego conectarlos y verificar si el indicador funciona correctamente.
 - b. Si, desconectando los cables de los sensores de peso (CONECTOR C), el sistema sale de la condición de error podría estar dañada una de las celdas de carga conectadas o el cable de las mismas. Controlar los cables y los sensores.
 - c. Si desconectando el cable de los sensores de peso (*CONECTOR C*) el indicador permanece en alarma, contactar el centro de asistencia.

Peso Inestable

Desconectar el cable de los sensores de peso (CONECTOR C) y controlar si hay
presencia de humedad. Si así fuera dejar secar los conectores, luego conectarlos y
verificar si el indicador funciona correctamente.

El indicador Pesa de modo Inexacto

• Podría ser necesario calibrar la instalación.

Otros Problema

Visualización del Display Poco Legible

• Si el display resulta ser demasiado luminoso o demasiado oscuro, actuar sobre el control del contraste mediante el menú *Contraste*.

DATOS TÉCNICOS *

Alimentación	10 ÷ 28 V DC
Consumo máx.	12 W
Tensión de Excitación Celdas de Carga	5 V DC
Divisiones	60 000
Resolución de Lectura	x1 x2 x5 x10
Celdas de Carga Conectables	Máx. Nº 6 celdas (paralelo - 350 ohm)
Mandos	Teclado 8 teclas
Display	Doble display de elevada luminosidad
Microprocesador	16 bit 16Mhz
Grado de protección	IP 65
Temperatura de funcionamiento	-10 ÷ 50
Temperatura de almacenamiento	-20 ÷ 80
Humedad Relativa	90%
Contenedor	Aluminio
Método de Fijación	Brida de Acero Inox
Peso	1150 g

* Las características arriba indicadas están sujetas a modificaciones sin previo aviso

GARANTÍA

- La presente garantía tiene validez en Europa. DigiDevice Srl garantiza que, en el momento de la adquisición original, este producto está libre de defectos en los materiales, en la elaboración del proyecto y en la fabricación bajo las siguientes condiciones:
- 1. La presente garantía se otorga al cliente final del producto y no excluye ni limita:
 - a. Los derechos imperativos del Cliente según lo previsto por la ley.
 - b. Los derechos que de todas formas, el Cliente puede ostentar contra el revendedor del Producto.
- La presente garantía tiene validez de doce (12) meses a partir de la fecha de adquisición del Producto. En el caso de que el Producto sea revendido o se produzca una variación de propietario la presente garantía será trasladada al nuevo propietario por el lapso de duración restante.
- Durante el periodo de garantía, 3. DigiDevice o las sociedades de asistencia autorizadas repararan o reemplazaran, a discreción absoluta de DigiDevice, los Productos defectuosos. DigiDevice volverá a entregar al Cliente el Producto reparado u otro Producto. con características iguales o superiores, en perfecto estado de funcionamiento. Cualquier parte o producto reemplazado se volverá propiedad de DigiDevice.
- La garantía original no será prolongada o renovada con respecto al Producto reparado o reemplazado.
- La presente garantía no garantiza el producto en el caso de deterioro debido al desgaste normal.
- 6. Los siguientes casos no entran en la cobertura de la garantía:
 - a. el producto ha sido objeto de empleo no conforme a las disposiciones contenidas en el manual choques caídas v condiciones térmicas y ambientales modificaciones extremas. 0 conexiones no autorizadas, apertura o reparación no autorizadas, empleo de piezas de repuesto no

autorizadas, acción de productos químicos u otros, siempre que los defectos no sean directamente imputables a defectos de los materiales o de fabricación.

- b. La sociedad de asistencia técnica autorizada no ha sido informada de la existencia del defecto en el plazo de los treinta 30) días sucesivos a la fecha en la que el defecto se ha manifestado.
- c. El número de serie del producto ha sido removido o manipulado.
- El defecto deriva de la conexión de accesorios no aprobados por DigiDevice o bien han sido empleados de modo distinto con respecto a lo prescrito.
- e. El defecto ha sido ocasionado por un cortocircuito o por problemas de alimentación.
- Para gozar de la siguiente garantía el Cliente deberá presentar el recibo de compra del Producto, original y legible, e indicar el nombre y la dirección del vendedor en el caso de no ser DigiDevice.
- 8. La presente garantía constituve el único v exclusivo medio de tutela del Cliente contra DigiDevice además de la única v obligación asumida exclusiva por DigiDevice frente al Cliente por eventuales defectos o problemas de funcionamiento del Producto. La presente garantía anula y reemplaza cualquier otra garantía o asunción de responsabilidad verbal, escrita, prescrita por la lev (pero no obligatoria). contractual. extra contractual o de otra naturaleza. DigiDevice no será en ningún caso responsable por eventuales daños accidentales o indirectos, costes o aastos.

DigiDevice

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Declaration of Conformity

Nosotros / We:



DigiDevice Srl Calle Guerzoni, 42 25018 – Montichiari (BS) ITALIA

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto *declare under our sole responsibility that the product*

Indicador Serie FIVE UF1

FIVE Series Indicator UF1

al que se refiere la presente declaración, es conforme a la/las siguiente/s norma/s o documento/s normativo/s:

to which this declaration relates, is in conformity with the followings standard(s) or other normative document(s):

Conformidad CE / CE Conformity:

Directiva CEE 2004/108/CE sobre Compatibilidad Electromagnética Normas Europeas EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 2004/108/CE EMC Directive adopted European Standard EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

Directiva CEE 2006/95/CE sobre seguridad eléctrica en baja tensión Norma Europea EN 61010-1:2001 2006/95/CE EU Directive adopted European Standard

EN 61010-1:2001

las dos últimas cifras del año de colocación del marcado «CE»: 10 Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 10

Fecha / Date: 11/01/2010

El Gerente Técnico The Technical Manager Nicola Roncali

Nicol Pourdi

memory or respected to the second

GLOWNE FUNKCJE70Opis Urzadzenia Sterujacego Ciezarem i dozowaniem70Opis Lacznikow70Opis Klawiszy Operatywnych70OPIS DZIALANIA71FRFrançais, 29Spis Funkcji DzialaniaDeutsch, 42Spis Funkcji DzialaniaDeutsch, 42Ciezar CalkowityESEspañol, 56Zerowanie Wartosci/DanychPLPolska, 69Polska, 69Opcje VikonawczeOpcje Ciezaru73Ustawiena74Funkcje odnosne do przycisku Menu72Ciezar Calkowity72Ciezar Castkowy72Ciezar Castkowy72Polska, 69Polska, 69Programowanie Ladunku75Wykonanie Wyładunku76Wykonanie Wyładunku76Wykonanie Wyładunku76Wykonanie Tormuły76Funkcje odnosne do przycisku Dol77Zablokowac i odblokowac Ciezar77Funkcje odnosne do przycisku OK77Funkcje odnosne do przycisku Dol77Zablokowac i odblokowac Ciezar77Funkcje odnosne do przycisku OK77Funkcje odnosne do przycisku OK77Problemy z Odczytaniem Ciezaru78Problemy z Odczytaniem Ciezaru78DANE TECHNICZNE *79GWARANCJA80DANE TECHNICZNE *79DANE TECHNICZNE *79GWARANCJA80Derki dac La Zoophoesci77Derki dac La Zoophoesci77 <t< th=""><th>IT</th><th>Italiano, 3</th><th>OGOLNE OSTRZEZENIA</th><th>. 69</th></t<>	IT	Italiano, 3	OGOLNE OSTRZEZENIA	. 69
English, 16 Opis Urzadzenia Sterujacego Ciezarem i dozowaniem70 Opis Lacznikow 70 Opis Klawiszy Operatywnych			GLOWNE FUNKCJE	. 70
ENEnglish, 16Opis Lacznikow70Opis Klawiszy Operatywnych70OPIS DZIALANIA71OPIS DZIALANIA71Spis Funkcji Dzialania71Spis Funkcji Dzialania71Viaczanie i Wylaczanie71Wlaczanie i Wylaczanie71UBDeutsch, 42EsEspañol, 56Polska, 69Pogramowanie LadunkuPolska, 69Opcje WykonawczeOpcje Wykonawcze73Opcje Wykonawcze73Opcje Wykonawcze73Ustawiena74Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek75Wykonanie Ladunku76Wykonanie Formuly77Załokowac i odblokowac Ciezar77Funkcje odnosne do przycisku Dol.77Zablokowac i odblokowac Ciezar77Funkcje odnosne do przycisku Clear77Funkcje odnosne do przycisku Clear77Funkcje odnosne do przycisku Clear77Funkcje odnosne do przycisku Clear77Funkcje odnosne do przycisku OVK77Funkcje odnosne do przycisku OK77Funkcje odnosne do przycisku OK78Problemy z Odczytaniem Ciezaru78Problemy 2 Odczytaniem Ciezaru78Problemy 2 Odczytaniem Ciezaru78Problemy 279GWARANCJA70Problemy 271Problemy 273Problemy 274Problemy 275Problemy 276Problemy 2	10100100100100100100100100		Opis Urzadzenia Sterujacego Ciezarem i dozowaniem.	. 70
Opis Klawiszy Operatywnych 70 OPIS DZIALANIA 71 OPIS DZIALANIA 71 Spis Funkcji Dzialania 71 Français, 29 Spis Funkcji Dzialania 71 Deutsch, 42 Punkcje odnosne do przycisku ogolnego 71 Wlaczanie i Wylaczanie 71 71 ES Español, 56 Serar Calkowity 72 Polska, 69 Polska, 69 Nowy Czastkowy 72 Programowanie Ladunku 72 73 73 Opcje Wykonawcze 73 73 73 Opcje Ciezaru 73 74 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 75 Wykonanie Ladunku 76 74 76 Vykonanie Wyladunku 76 76 77 Vykonanie Ladunku 76 77 76 Wykonanie Ciezaru 77 77 77 Sustewiena 77 77 77 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 75 Wykonanie Ladunku 76 77 72 77	EN	English, 16	Opis Lacznikow	. 70
OPIS DZIALANIA		-	Opis Klawiszy Operatywnych	. 70
FR Français, 29 Spis Funkcji Dzialania 71 PE Deutsch, 42 Funkcje odnosne do przycisku ogolnego. 71 Wlaczanie i Wylaczanie 71 Wlaczanie i Wylaczanie 71 ES Español, 56 Español, 56 72 PL Polska, 69 Polska, 69 Programowanie Uatrosci/Danych 72 Funkcje odnosne do przycisku Menu 72 73 73 Opcje Ciezaru 73 0pcje Ciezaru 73 Opcje Ciezaru 73 0pcje Ciezaru 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 75 Wykonanie Ladunku 76 76 77 Vykonanie Valdunku 76 76 77 Funkcje odnosne do przycisku Dol 77 77 Funkcje odnosne do przycisku Dol 77 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 77	Reproduction to the second sec		OPIS DZIALANIA	. 71
PLFunkcje odnosne do przycisku ogolnego	FR	Francais, 29	Spis Funkcji Dzialania	. 71
DEDeutsch, 42Wlaczanie i Wylaczanie71DEDeutsch, 42Wlaczanie i Wylaczanie71ESEspañol, 56Español, 56Nowy Czastkowy72PlPolska, 69Polska, 69Opcje Wykonawcze73Opcje Ciezaru73Opcje Ciezaru73Opcje Ciezaru73Opcje Ciezaru74Ustawiena747472Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek75Wykonanie Ladunku76Wykonanie Ladunku76Wykonanie Ladunku76Wykonanie Ladunku77Zablokowac i odblokowac Ciezar77Zablokowac i odblokowac Ciezar77Funkcje odnosne do przycisku Dol77RozWIAZANIE PROBLEMOW78Problemy z Odczytaniem Ciezaru78Problemy z Odczytaniem Ciezaru78DANE TECHNICZNE *79GWARANCJA70DANE TECHNICZNE *79Opcie Ciezaru78DANE TECHNICZNE *79Opcie Ciezaru78DANE TECHNICZNE *79Opcie Ciezaru78Opcie Ciez		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Funkcje odnosne do przycisku ogolnego	. 71
DE Deutsch, 42 Ciezar Calkowity	Experies/sector/se		Wlaczanie i Wylaczanie	. 71
Funkcje odnosne do przycisku Netto/Zero	DE	Deutsch, 42	Ciezar Calkowity	. 71
ES Español, 56 PL Polska, 69 Polska, 69 Programowanie Ladunku Polska, 69 Programowanie Ladunku Polska, 69 Opcje Wykonawcze. Opcje Ciezaru 73 Opcje Ciezaru 73 Ustawiena 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 76 Wykonanie Vyladunku 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol 77 Zerowanie Tary 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80		Boutoon, 12	Funkcje odnosne do przycisku Netto/Zero	. 72
ES Español, 56 Nowy Czastkowy	Repeterenterenterenter		Ciezar czastkowy	. 72
PL Polska, 69 Zerowanie Wartosci/Danych 72 Funkcje odnosne do przycisku Menu 72 Programowanie Ladunku 72 Opcje Wykonawcze 73 Opcje Ciezaru 73 Ustawiena 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 76 Wykonanie Vyladunku 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar 77 Funkcje odnosne do przycisku OK. 77 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL ABACLA ZCONDOSCI 81	FS	Español 56	Nowy Czastkowy	. 72
PL Polska, 69 Funkcje odnosne do przycisku Menu 72 Programowanie Ladunku 72 Opcje Wykonawcze 73 Opcje Ciezaru 73 Ustawiena 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 76 Wykonanie Vyladunku 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar 77 Funkcje odnosne do przycisku OK. 77 Funkcje odnosne do przycisku OK. 77 Funkcje odnosne do przycisku OK. 77 Prokcje odnosne do przycisku OK. 77 Bane Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL ABACIA ZCONDOSCI 81		Lopanoi, oo	Zerowanie Wartosci/Danych	. 72
Polska, 69 Programowanie Ladunku 72 Opcje Wykonawcze 73 Opcje Ciezaru 73 Ustawiena 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 76 Wykonanie Vyladunku 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar 77 Funkcje odnosne do przycisku Ok. 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku Ok. 77 Funkcje odnosne do przycisku Ok. 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku OK. 77 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL ABAC IA ZCODNOSCI 81			Funkcje odnosne do przycisku Menu	. 72
Opcje Wykonawcze	PI	Polska 69	Programowanie Ladunku	. 72
Opcje Ciezaru 73 Ustawiena 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 75 Wykonanie Wyladunku 76 Wprowadzenie Formuly 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL ABAC LA ZCODNOSCI 81		1 01314, 00	Opcje Wykonawcze	. 73
Ustawiena 74 Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 75 Wykonanie Wyladunku 76 Wprowadzenie Formuly 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Problezara 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL ABAC LA ZCODNOSCI 81	heropological and heropological		Opcje Ciezaru	. 73
Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek 75 Wykonanie Ladunku 75 Wykonanie Wyladunku 76 Wprowadzenie Formuly 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL APACIA ZCONDOSCI 81			Ustawiena	. 74
Wykonanie Ladunku. 75 Wykonanie Wyladunku. 76 Wprowadzenie Formuly 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol. 77 Zablokowac i odblokowac Ciezar. 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Zerowanie Tary 77 Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Zerowanie Tary 77 Funkcje odnosne do przycisku OK. 77 Vizualizacja napiecia zasilania 77 ROZWIAZANIE PROBLEMOW 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKL APACIA 80 DEKL APACIA 80			Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek	. 75
Wykonanie Wyladunku			Wykonanie Ladunku	. 75
Wprowadzenie Formuly 76 Funkcje odnosne do przycisku Dol			Wykonanie Wyladunku	. 76
Funkcje odnosne do przycisku Dol			Wprowadzenie Formuly	. 76
Zablokowac i odblokowac Ciezar			Funkcje odnosne do przycisku Dol	77
Funkcje odnosne do przycisku Clear 77 Zerowanie Tary 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Funkcje odnosne do przycisku OK 77 Wizualizacja napiecia zasilania 77 ROZWIAZANIE PROBLEMOW 78 Problemy z Odczytaniem Ciezaru 78 Inne Problemy 78 DANE TECHNICZNE * 79 GWARANCJA 80 DEKLARACIA ZCODNOSCI 81			Zablokować i odblokować Ciezar	//
Zerowanie Tary 77 Funkcje odnosne do przycisku OK			Funkcje odnosne do przycisku Clear	//
Funkcje odnosne do przycisku OK			Zerowanie Tary	
Wizualizacja napiecia zasilania			Funkcje odnosne do przycisku OK	
Problemy z Odczytaniem Ciezaru				//
Problemy 2 Odczytaniem Cieżaru				
GWARANCJA			Froblemy 2 Ouczytaniem Clezaru	
GWARANCJA				. 78
				. 19
				. 00 04

OGOLNE OSTRZEZENIA

- Przeczytac uwaznie te instrukcje obslugi przed uzyciem wskaznika ciezaru
- Sprawdzic czy zasilanie elektryczne jest zgodne z zasilaniem wymaganym przez system
- Nie uzywac sily na obszarze ekranu (display)
- Nie uzywac ostrych narzedzi na ekranie sterowaniczym
- Nie uzywac rozpuszczalnikow chemicznych do czyszczenia wskaznika
 Nie uzywac strumienia wody bezposrednio, o wysokim lub niskim cisnieniu, na system lub na czesci z ktorych on sie sklada
- Uzywac wylacznie akcesoria zatwierdzone przez producenta
- Polegac tylko na wykwalifikowanym personelu w przypadku interwencji w urzadzeniu
- Nie probowac otwierac lub manipulowac urzadzeniem
- Nie uzywac systemu inaczej niz jest to opisane w tej instrukcji obslugi

GLOWNE FUNKCJE

Opis Urzadzenia Sterujacego Ciezarem i dozowaniem

Czesc przednia urzadzenia sterujacego ciezarem i dozowaniem jest zorganizowana w trzech glownych polach:

Obszar Dialogu(1): sa wyswietlone na ekranie alfaskopu pozycje menu, opis poszczegolnych faz dozowania i wskazowki dotyczace wartosci przedstawione w Obszarze *Ciezaru*, pomocne uzytkownikowi podczas faz wprowadzania danych i procedur ladowania i wyladowania.

Obszar Ciezaru (2): sa wyswietlone na ekranie wartosci ciezaru, jak tez wartosci parametrow podczas faz ustawiania lub skladnikow podczas faz dozowania.

Klawiatura (3): 8 klawiszy obecnych pod ekranem umozliwiaja nastepujace operacje:

Opis Lacznikow

45

Lacznik Zasilania (A): polaczenie zasilania i syrena.

Lacznik Sprzetu (B): polaczenie sprzetu takiego jak drukarka, przekaznik ciezkosci, itp...

Lacznik Komor Ladowania (C): polaczenie czujnikow ciezaru.

Opis Klawiszy Operatywnych

G	Przycisk Ogolny	do wyswietlenia ciezaru calkowitego. Aby wlaczyc lub wylaczyc wskaznik przyciskac kilka sekund
ZERO	Przycisk Netto/Zero	do wyswietlenia ciezaru netto
B	Przycisk Menu	do otwarcia i zamkniecia stron menu
ł	Przycisk Ladunek/ Wyladunek	do wykonania dzialan automatycznych ladunku i wyladunku oraz powrotu do pierwotnego stanu wprowadzonego ciezaru w ladunku i wyladunku
A	Przycisk Gora	aby podniesc jakas wartosc lub wybrac pozycje menu
8	Przycisk Dol	aby obnizyc jakas wartosc lub wybrac pozycje menu, zablokowac lub odblokowac ciezar
(C)	Przycisk Clear	aby ominac jakiejkolwiek operacje, wyjsc z menu, oraz przyciskajac przez kilka sekund, nastawic na zero tare, oraz wyjsc z jakiejkolwiek procedury Ladunku/wyladunku
OK 70	Przycisk Ok	aby potwierdzic operacje i ustawienia

Spis Funkcji Dzialania



Funkcje odnosne do przycisku ogolnego

Wlaczanie i Wylaczanie

Aby wlaczyc system przyciskac krotko przycisk **G**. Ekran wskaznika rozjasni sie podczas gdy przesuwaja sie wiadomosci poczatkowe.

Aby wylaczyc system naciskac rowniez przycisk **G**, przez okolo 3 sekundy, az w Obszarze Dialogu pojawi sie napis "**⊮**E **⊮**E". W tym momencie zostawic przycisk.

Ciezar Calkowity

Aby wyswietlic wartosc ciezaru calkowitego, wychodzac od wyswietlenia ciezaru

czastkowego,naciskac krotko przycisk

DigiDevice

Jezeli drukarka jest wlaczona, naciskajac ijest zapytane czy chce sie wydrukowac wartosc ciezaru wyswietlonego na ekranie,w polaczeniu z data i godzina. Wybrac "TAK" przyciskiem

A

i potwierdzic przyciskiem 야

Funkcje odnosne do przycisku Netto/Zero

Ciezar czastkowy

Aby wyswietlic wartosc ciezaru czastkowego, wychodzac od wyswietlenia ciezaru

calkowitego,naciskac krotko przycisk . Wartosc ciezaru calkowitego jest wyswietlona na obszarze wiadomosci na ekranie, poprzedzona wskazaniem G (Gross, Ciezar Calkowity).

Jezeli drukarka jest wlaczona, naciskajac 🐼 jest zapytane czy chce sie wydrukowac wartosc ciezaru wyswietlonego na ekranie,w polaczeniu z data i godzina. Wybrac "TAK" przyciskiem

🔊 i potwierdzic przyciskiem 🎯

Nowy Czastkowy

Per effettuare un carico in modo totalmente manuale, caricare i vari componenti e alla fine di

ogni carico, premere il tasto ber azzerare il peso parziale. Il valore del peso totale è visualizzato nell'area messaggi del display, preceduto dall'indicazione 6 (Gross, Peso Totale).

Zerowanie Wartosci/Danych

Aby wykonac ladunek w sposob calkowicie reczny, wprowadzic rozne skladniki i na koniec

kazdego ladunku , naciskac przycisk aby wyzerowac ciezar czastkowy. Wartosc ciezaru calkowitego jest wyswietlona na obszarze wiadomosci na ekranie, poprzedzona wskazaniem G (Gross, Ciezar Calkowity).

Funkcje odnosne do przycisku Menu

Programowanie Ladunku

Aby zaprogramowac ladunek wedlug formuly i dawkowania, wykonac nastepujace czynnosci:

- Nacisnac przycisk 🔍 i potwierdzic pozycje menu "PRG. LADUREK" przyciskiem 🎯
 - Wybrac numer formuly ktora chce sie wprowadzic lub zmienic i przycisnac
 - Jezeli centrala jest nastawiona na dawkowanie formuly w procentach (§ Opcje wykonania – Procent Formuly), zostaje wyswietlony ostatni ustawiony procent.

Wybrac procent do dozowania przyciskami 🍄 i 🖤 i nastepnie przycisnac 🥨.

- Wybrac ilosc Skladnika 1 do ladunku (w kg) przyciskami v i v i nastepnie przycisnac
- Wprowadzic ilosc do ladunku dla kazdego Skladnika i po wprowadzeniu ostatniego
 skladnika ustavija szes misszenia (u misutash) un historias za przysiakomi

skladnika ustawic czas mieszania (w minutach), wybierajac go przyciskami 🇳

🛡 i nastepnie potwierdzajac dane przyciskiem 🎯
- P.S.: Jezeli chialoby sie wyjsc z menu ladunku, jest to mozliwe trzymajac wcisniety przycisk przez ok. 2 sekundy aby przejsc di wyswietlenia Ciezaru Calkowitego.
- P.S.: Po wprowadzeniu ciezaru skladnikow do wazenia, jest mozliwe przejsc bezposrednio do funkcji ladowania naciskajac przycisk 避.

Opcje Wykonawcze

Aby okreslic Opcje Wykonawcze operacji ladunku i wyladunku, przycisnac przyciski i wybrac przyciskami i pozycje "DPCJE. WIKORMIR". Potwierdzic przyciskiem i i przycisnac na ekranie pozycje menu ponizej opisane przyciskami i i i nastepnie przycisnac i i i nastepnie aby wyswietlic ustawienia. Aby zmodyfikowac ustawienia, zmienic wartosc przyciskami i i i i nastepnie potwierdzic przyciskiem i ub anulowac zmiane przyciskiem c.

Automatyczne Przejscie Skladnika

Jezeli nastawiane na CN, przejscie pomiedzy pierwszym i nastepnym skladnikiem podczas ciagu ladunku nastepuje automatycznie, po zakonczeniu ladunku skladnika. Jezeli CFF, po

zakonczeniu ladunku skladnika, jest konieczne przycisnac OK aby przejsc do ladunku nastepnego skladnika.

Procent Formuly

Jezeli nastawione na OI, jest aktywna funkcja ktora pozwala zwiekszyc lub zmniejszyc ladunki i wyladunki na podstawie procentu wprowadzonego w Programowaniu Ladunku. Jezeli OFF, taki procent nie jest aktywny i nie pojawia sie nawet w fazie Programowania Ladunku.

Opcje Ciezaru

Aby okreslic Opcje dotyczace wazenia, nacisnac przycisk i vybrac przyciskami i vybrac przyciskami i v pozycje menu "DPL ##61". Potwierdzic przyciskiem ok. Przesunac po ekranie pozycje menu ponizej opisane przyciskami i v i v i nastepnie przycisnac i v, po czym potwierdzic przyciskiem ok lub anulowac zmiane przyciskiem .

Podzial Ciezaru

Wybierajac jedna wartosc pomiedzy dostepnymi, przyciskami 🖤 i 🔍, jest mozliwe zdefiniowac minimalne wahanie wyswietlonego ciezaru. Mozna wybrac rozwiazanie rowne

1,2,5, lub 10 jednostek. Potwierdzic zmiane przyciskiem 🥨 lub anulowac przyciskiem 🤍

DigiDevice Predkosc Ciezaru

Wybrac predkosc na ktora jest nastawione odczytywanie ciezaru. Wstawic niska wartosc oznacza iz czas aktualizacji jest dluzszy i odwrotnie. Wybrac wartosc pomiedzy dostepnymi

przyciskami 🌿

po czym potwierdzic zmiane przyciskiem W lub anulowac

przyciskiem C

P.S.: Wybierajac opcje Dynamic, system uzywa inowacyjnej metody dynamicznego filtrowania ciezaru aby zagwarantowac dokladnosc i stabilnosc podczas fazy wazenia w ruchu.

Powrot do pierwotnego stanu Tary

Uruchomic Procedure Prowadzaca w celu anulowania ostaniego zerowanie Ciezaru Calkowitego. Na ekranie jest wyswietlone jaki bedzie Ciezar Calkowity po powrocie do stanu pierwotnego. Aby wykonac powrot do stanu pierwotnego jest konieczne wybrac i potwierdzic wymaganie potwierdzenia operacji.

Kalibrowac Ciezar

Ta Procedura Prowadzaca wykonuje tarowanie systemu poprzez ciezar wzorcowy. Postepowac kolejno wdlug procedury w celu wykonania ustawienia i kalibrowania systemu.

- **P.S.**: Im bardziej ciezar wzorcowy zbliza sie do maksymalnego udzwigu urzadzenia, tym dokladniejsze bedzie tarowanie. Uzywajac ciezarow wzorcowych zbyt malych do tej procedury, mozna naruszyc dokladnosc systemu.
- **P.S.**: <u>UWAGA: Tej funkcji nie mozna anulowac i musi byc wykonana tylko wtedy, kiedy jest to</u> <u>faktycznie konieczne.</u>

Rodzaj Czujnikow

To Menu pozwala wybrac czujniki ciezaru urzadzenia z bazy danych. Wybrac rodzaj

czujnikow pomiedzy tymi do dyspozycji przyciskami (C), po czym potwirdzic zmiane przyciskiem (C).

P.S.: <u>UWAGA: ta funkcja musi byc wykonana tylko wtedy, kiedy realnie konieczna i tylko przez</u> personel wykwalifikowany.

<u>Ustawiena</u>

Aby okreslic ustawienia urzadzenia, przycisnac przycisk 🔘 i wybrac przyciskami 🐼 i 💜

pozycje menu "USTRULERUR". Potwierdzic przyciskiem



przycisnac OM aby wyswietlic ustawienia. W celu zmodyfikowania ustawien, zmienic wartosc

przyciskami 🐼 i 🔍, po czym potwierdzic przyciskiem 🔍 lub anulowac zmiane

przyciskiem C

<u>Jezyk</u>

Wybierajac jezyk pomiedzy tymi ktore sa do dyspozycji, przyciskami 🐼 i 💟, mozna wprowadzic jezyk uzytkowany przez urzadzenie sterujace- centrale. Potwierdzic zmiane

przyciskiem 🔍 lub anulowac przyciskiem 🤇

Kontrast

Wybierajac wartosc pomiedzy tymi do dyspozycji, przyciskami 阁 i 💜, mozna regulowac stopniowanie kontrastu na monitorze ekranu , w celu otrzymania optymalnej wizualizacji.

Potwierdzic zmiane przyciskiem OK lub anulowac przyciskiem C.

<u>Zegar</u>

Po wejsciu do procedury regulacji daty i godziny, uzywac przyciskow A i V do regulacji godziny i daty zapamietanej przez urzadzenie sterujace - centrale, potwierdzajac zmiane przyciskiem O lub anulujac je przyciskiem C.

Syrena 8 1

Jezeli ustawiona na On, syrena wydaje dzwiek przerywany podczas koncowych faz ladunku i wyladunku.

<u>Drukarka</u>

Jezeli ustawiona na III, drukarka podlaczona do urzadzenia sterujacego – centrali (optional) pozwala drukowac dane ladunkow i wyladunkow podczas dotyczacych tego operacji, jak rowniez wartosci grupowania i wyswietlonego ciezaru.

Przekaznik

Jezeli nastawiony na III, przekaznik ciezaru polaczonego z centrala (optional) replikuje wartosci ciezaru wyswietlone na monitorze ekranu centrali.

Powrot do pierwotnego stanu ustawienia

Wybierajac 51, rozpoczyna sie procedura prowadzaca, dzieki ktorej uzytkownik moze zmodyfikowac wartosci wszystkich parametrow dzialania systemu jak w ustawieniach fabrycznych.

Obszar Zastrzezony

Ustawienia zarezerwowane dla personelu wyznaczonego do instalacji i konserwacji systemu.

P.S.: Menu jest zabezpieczone haslem.

Funkcje odnosne do przycisku Ladunek/Wyladunek

Wykonanie Ladunku

Aby wykonac ladunek, wykonac nastepujace czynnosci:

Nacisnac przycisk W i potwierdzic pozycje menu "LRIUNEK" przyciskiem OK

DigiDevice

- Wybrac ciezar, ktory chce sie zaladowac i przycisnac OK
- Zaladowac ciezar.
 - Jezeli syrena jest wlaczona, wyda przerywany dzwiek podczas koncowych faz ladunku.
 - Jezeli drukarka jest wlaczona, pod koniec ladunku wydrukuje wartosc ladunku.

Wykonanie Wyladunku

Aby wykonac wyladunek, wykonac nastepujace czynnosci:

- Nacisnac przycisk i wybrac przyciskami i pozycje menu " WILAI". Potwierdzic przyciskiem ok.
- Wybrac ciezar ktory chce sie wyladowac i przycisnac
- Wyladowac ciezar.
 - Jezeli syrena jest wlaczona, wyda przerywany dzwiek podczas koncowych faz wyladunku.
 - Jezeli drukarka jest wlaczona, pod koniec ladunku wydrukuje wartosc wyladunku.

Wprowadzenie Formuly

Aby wykonac wprowadzenie formuly dawkowania, wykonac nastepujace czynnosci:

- Nacisnac przycisk W i potwierdzic pozycje menu "4.02 FDR4LE" przyciskiem OK
- Wybrac numer formuly ktora chce sie wykonac i przycisnac
 - Wprowadzic skladniki wyswietlone w Obszarze Dialogu na ekranie monitoru.
 - Jezeli syrena jest wlaczona, wyda przerywany dzwiek podczas koncowych faz ladunku skladnikow.
 - Jezeli drukarka jest wlaczona, pod koniec ladunku kazdego skladnika zostana wydrukowane wartosci wprowadzone do formuly i te faktycznie wprowadzone, w powiazaniu ze skladnikiem.
- Jezeli centrala jest nastawiona na automatyczne przejscie składnikow, pod koniec ladunku kazdego składnika, bedzie zapytane czy wprowadzic nastepny. Inaczej trzeba bedzie

przycisnac OK na przejscie do kolejnego skladnika.

 Pod koniec wprowadzenia ostatniego skladnika formuly, centrala wyswietli pozostaly czas mieszania. Przycisnac okiezeli pragnie się przerwac odliczanie.

P.S.: Jezeli pozostala wartosc ktoregos skladnika do wprowadzenia jest blednie zmieniona, z powodu jakiegos ruchu lub nieprawidlowego polozenia systemu, jest mozliwy powrot do stanu pierwotnego zaprogramowanej wartosci skladnika do wprowadzenia, przyciskajac klawisz



Funkcje odnosne do przycisku Dol

Zablokowac i odblokowac Ciezar

Aby zablokowac wartosc ciezaru podczas przemieszczen, przyciskac przez ok. 1 sek. przycisk

. Ostatnia wartosc mierzonego ciezaru miga. W ten sam sposob, przyciskajac ponownie

przycisk V przez ok. 1 sek., wartosc ciezaru powroci do mierzenia. Ta funkcja jest przydatna zarowno podczas operacji ladunku/wyladunku jak rowniez w wizualizacji Ciezaru Calkowitego.

Funkcje odnosne do przycisku Clear

Zerowanie Tary

Aby wyzerowac wartosc tary, w wizualizacji Ciezaru Calkowitego, przyciskac przez ok 3 sek. przycisk C. Napis TARR DK oraz wartosc ----- pojawia sie krotko na monitorze ekranu, aby pozniej zostawic miejsce na wizualizacje nowego Ciezaru Calkowitego.

Funkcje odnosne do przycisku OK

Wizualizacja napiecia zasilania

Aby wyswietlic wartosc napiecia zasilenia, w wizualizacji Ciezaru Calkowitego lub

Czastkowego, przyciskac przez ok. 3 sek. Przycisk ^{OK}. W obszarze dialogu na ekranie monitoru pojawi sie napis <u>VBT</u> - MNN, oznaczajacy iz napiecie otrzymywane od baterii jest rowne nn.n Volts.

ROZWIAZANIE PROBLEMOW

Problemy z Odczytaniem Ciezaru

Pomiar Poza Skala lub w Blednym Ciezarze

- Symbol " ____ " zostaje wyswietlony w Obszarze Ciezaru.
 - a. Odlaczyc kabel czujnikow ciezaru (*LACZNIK C*) i skontrolowac czy nie ma wilgoci. Jezeli tak by bylo, to zostawic do wysuszenia laczniki, po czym polaczyc je i sprobowac czy wskaznik dziala poprawnie.
 - Jezeli po odlaczeniu kabli czujnikow ciezaru (*LACZNIK C*), system wyjdzie z blednej pozycji, to oznacza ze moze byc uszkodzona jedna z polaczonych komor ladunku lub kabel tychze komor. Skontrolowac kable oraz czujniki.
 - c. Jezeli po rozlaczeniu kabli czujnikow ciezaru (*LACZNIK C*) wskaznik pozostaje w stanie alarmu, skontaktowac sie z punktem obslugi.

Niestabilny Ciezar

Odlaczyc kabel czujnikow ciezaru (LACZNIK C) i skontrolowac czy nie ma wilgoci. Jezeli
tak by bylo, to zostawic do wysuszenia laczniki, po czym polaczyc je i sprobowac czy
wskaznik dziala poprawnie.

Wskaznik Ciezar Niedokladny

Moze byc konieczne tarowanie urzadzenia.

Inne Problemy

Wizualizacja na Ekranie Monitoru Malo Czytelna

 Jezeli monitor ekranu jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, nalezy skontrolowac kontrast poprzez menu Kontrast.

DANE TECHNICZNE *

Zasilanie	10 ÷ 28 V DC
Max. zuzycie	12 W
Napiecie Wzbudzone w Komorach Ladunku	5 V DC
Dzielenia	60 000
Zdolnosc Rozdzielcza Odczytywania	x1 x2 x5 x10
Polaczone Komory Ladunku	Max n°6 komor (rownolegle - 3 50 ohm)
Sterowanie	Klawiatura 8 klawiszy
Ekran Monitoru (Display)	Podwojny display o wysokiej jaskrawosci
Mikroprocesor	16 bit 16Mhz
Stopien ochrony	IP 65
Temperatura dzialania	-10 ÷ 50
Temperatura magazynowania	-20 ÷ 80
Wilgotnosc Wzgledna	90%
Pojemnik	Aluminium
Sposob Przytwierdzania	Klamra Stalowa Inox
Ciezar	1150 g

* Powyzsze oznaczenia moga ulec zmianie bez uprzedzenia

GWARANCJA

- Niniejsza gwarancja jest wazna w Europie. DigiDevice Srl gwarantuje iz, w momencie oryginalnego zakupu, ten produkt nie posiada wad materialowych, wad w projekcie i wad produkcyjnych, na następujacych warunkach:
- Niniejsza gwarancja jest przyznana klientowi koncowemu produktu i nie wyklucza ani limituje:
 - a. Niepodwarzalnych praw Klienta przewidzianych przez ustawy prawne.
 - Praw ktore Klient moze jakkolwiek posiadac w stosunku do odsprzedawcy Produktu.
- Niniejsza gwarancja ma waznosc dwunastu (12) miesiecy i rozpoczyna sie od daty zakupu Produktu. W przypadku gdy Produkt jest odsprzedany lub jakkolwiek nastapila zmiana wlasciciela, niniejsza gwarancja zostanie przeniesiona na nowego wlasciciela przez okres czasu pozostaly do wygasniecia gwarancji.
- 3. Podczas okresu gwarancii. DigiDevice lub upowaznione spolki obslugujace, naprawia lub wymienia, niepodwarzalnego wedlua uznania DigiDevice, wadliwe Produkty, DigiDevice wreczy ponownie Klientowi Produkt naprawiony lub inny Produkt, o tvch samych lub wyzszych cechach, w perfekcvinvm stanie do uzvtku. Jakakolwiek czesc lub produkt, ktory zostal zastapiony, stanie sie własnoscia DigiDevice.
- Gwarancja orginalna nie zostanie przedluzona lub wznowiona w stosunku do Produktu naprawionego lub zastapionego.
- Niniejsza gwarancja nie gwarantuje produktu w przypadku obnizenia jakosci zwiazanego z normalnym uzytkowaniem.
- 6. Nie sa objete gwarancja nastepujace przypadki:
 - produkt а zostal uzvtv niezgodnie ze wskazowkami zawartymi w instrukcji obslugi, uderzenia i upadki, skraine warunki cieplne srodowiskowe. i nieupowaznione zmiany lub nieupowaznione polaczenia. otwarcie lub naprawa, zastosowanie czesci wymiennych bez upowaznienia, dzialanie produktow

chemicznych lub innych, zawsze jezeli wady nie sa bezposrednio przypisane wadom materialow lub wadom produkcji.

- Spolka upowazniona do obslugi technicznej nie zostala poinformowana o istnieniu wady podczas trzydziestu (30) dni od momentu kiedy ta wada sie ukazala.
- c. Numer serii produktu zostal usuniety lub naruszony.
- Wada ma zrodlo w polaczeniu akcesoriow, ktore nie zostalo zatwierdzone przez DigiDevice lub ktore zostały uzyte w sposob odmienny od zaleconego.
- e. Wada zostala spowodowana przez zwarcie lub problemy zwiazane z zasileniem.
- Aby korzystac z niniejszej gwarancji Klient musi przedstawic dowod zakupu Produktu, oryginalny i czytelny, oraz wskazac nazwe i adres sprzedawcy w przypadku gdy nie jest nim DigiDevice.
- 8. Niniejsza gwarancja bedzie stanowic jedyny i wylaczny sposob ochrony Klienta przeciwko DigiDevice, jak rowniez stanowi jedvny i wylaczny obowiazek podjety przez DigiDevice w stosunku do Klienta, w przypadku ewentualnvch wad lub problemow w funkcjonowaniu Produktu. Ninieisza gwarancia anuluie lub zastępuje jakakolwiek inna gwarancje lub podjecie sie odpowiedzialnosci slownej, pisanej, przewidzianej przez ustawe (ale nie obowiazkowej), umownej, pozaumownej lub innego charakteru. DigiDevice nie bedzie w zadnvm przypadku odpowiedzialny za ewentualne szkody przypadkowe lub posrednie, koszty i wydatki.

DEKLARACJA ZGODNOSCI Declaration of Conformity

(F

My / We:

DigiDevice Srl via Guerzoni, 42 25018 – Montichiari (BS) ITALY

oswiadczamy na wlasna odpowiedzialnosc iz produkt declare under our sole responsibility that the product

Indykator Seria FIVE UF1

FIVE Series Indicator UF1

co do ktorego odnosi sie obecna deklaracja, jest zgodny z nastepujaca/ymi norma/ami lub dokumentem/ami normatywnym/mi:

to which this declaration relates, is in conformity with the followings standard(s) or other normative document(s):

Zgodnosc CE / CE Conformity:

Dyrektywy CEE 2004/108/CE dotyczace Zgodnosci Elektromagnetycznej Normy Europejskie EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

2004/108/CE EMC Directive adopted European Standard EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

Direktywy CEE 2006/95/CE dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego przy niskim napieciu Norma Europejska EN 61010-1:2001 2006/95/CE EU Directive adopted Europe an Standard EN 61010-1:2001

Ostatnie dwie cyfry roku w ktorym zostalo polozone ocechowanie CE: 10 Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 10

Data / Date: 11/01/2010

Il Responsabile Tecnico The Technical Manager Nicola Roncali

Nicol Roadi

NOTES

NOTES

NOTES
