Schemat ideowy instalacji elektrycznej ciągników PRONAR–82A/82TSA

08/03

KOLORY PRZEWODÓW:
b -biały
c -czarny
f -fioletowy
k -czerwony
l -błękitny
n -niebieski
o -brązowy
p -pomarańczowy
r -różowy
s -szary
t -zielony
z -żółty

KOLORY OBUDÓW:
BLK -czarna
YEL -żółta
WHT -biała
RED -czerwona

V- przód, H- tył, L-lewa, P-prawa

E1- reflektor główny VR
E2- reflektor główny VL
E3- lampa zespolona VR
E4- lampa zespolona VL
E5- lampa zespolona HL
E6- lampa zespolona HR
E7- lampa oświetlenia tabl. rej.
E8- lampa oświetlenia kabiny
E9- reflektor roboczy VR
E10- reflektor roboczy VL
E11- reflektor polowy VR
E12- reflektor polowy VL
E13- reflektor roboczy HR
E14- reflektor roboczy HL

A1- sterownik EFP (opcja)
A2- podgrzewacz EFP
A3- zapaliczka
A4- radioodtwarzacz

B1- czujnik wskaźnika temp. wody
B2- czujnik wskaźnika paliwa
B3- czujnik wskaźnika powietrza
B4- czujnik wskaźnika ciśnienia oleju

W1- antena samochodowa

S1- rezerwowy
S2- rezerwowy
S3- rezerwowy
S4- stacyjka
S5- włacznik zespolony
S6- włacznik podgrzewacza
S7- włacznik spryskiwacza
S8- włacznik świateł
S9- włacznik świateł awaryjnych
S10- włacznik STOP
S11- włacznik hamulca recznego
S12- włacznik blokady
S13- włacznik masy
S14- włacznik wentylatora
S15 - włacznik wycieraczki przedniej
S16 - włacznik wycieraczki tylnej
S17- włacznik reflektorów roboczych tylnych
S18- włacznik reflektorów roboczych przednich
S19- włacznik reflektorów polowych

SK0-włacznik przedniego napedu
SK1- włacznik lampki awaryjnego wzrostu temp. wody
SP1- włacznik lampki zanieczyszczenia filtra powietrza
SP2- włacznik lampki awaryjnego spadku ciśnienia oleju
SP3- włacznik lampki awaryjnego spadku ciśnienia powietrza
SP4- włacznik lampki awaryjnego spadku ciśnienia oleju
w układzie kierowniczym (Dr-bitrol)
SP5- włacznik blokady dyferencjału

M1 - rozrusznik
M2- spryskiwacz
M3- dmuchawa
M4- napęd wycieraczki przedniej
M5- napęd wycieraczki tylnej

K1- pr. rozruchu 12V
K2- pr. blokady rozruchu
K3- pr. załączenia zasilania
K4- pr. podgrzewacza EFP

KH2 - przerywacz kierunkowskazów
KM1 - przełącznik 12/24V

FB0-bezpiecznik wysokoprądowy 80A
FB1- skrzynka bezpieczników 8-pozycyjna
FB2- skrzynka bezpieczników 8-pozycyjna
FB3- bezpiecznik wysokoprądowy 40A

G1- alternator
GB1- akumulator
GB2- akumulator
BH1- klakson

Cz.L.C.Oleju
Cz.L.C.Orbitrola
Cz.L.T.W
Cz.L.Filtra
Cz.W.T.Wody
Wł.Ręczny
Wł.STOP
Cz.Paliwo
Wł.Blokady
Cz.W.Pow.
Cz.L.Pow.
Rozruch
Świeca
Blokada rozruchu przy pracującym silniku
Zasilanie przy pracy silnika
Przerywacz
Rezystor świecy
Kontroler pracy świecy płomieniowej