

UVOD

Informacije iz tega gradiva veljajo na dan izdaje. Zaradi izboljšav nekatere slike in ilustracije v tej publikaciji morda ne ustrezajo dejanskemu stanju stroja, ki je bil dostavljen uporabniku. Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe konstrukcijskih sprememb izdelanih strojev, ki olajšajo delovanje in izboljšajo kakovost njihovega dela, brez spreminjanja te publikacije.

Navodila za uporabo so temeljni dodatek k stroju. Pred uporabo se mora uporabnik mora seznaniti z vsebino teh navodil in upoštevati njene določbe. Tako se zagotovi varno in nemoteno delovanje stroja. Stroj je izdelan v skladu z veljavnimi standardi, listinami in zakonodajnimi predpisi.

Navodila vsebujejo opis osnovnih načel varne uporabe kmetijskih prikolic PRONAR T024 in PRONAR T024M.

Če se vam informacije iz teh navodil zdijo nepopolne ali nerazumljive, obrnite se na vašo prodajno točko ali neposredno na Proizvajalca.

NASLOV PROIZVAJALCA

*PRONAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew*

TELEFONSKE ŠTEVILKE

+48 085 681 63 29

+48 085 681 64 29

+48 085 681 63 81

+48 085 681 63 82

RAZLAGA SIMBOLOV

Informacije, opisi nevarnosti in previdnostnih ukrepov ter navodila in naročila v zvezi z varno uporabo v navodilih so označeni z:



in z besedo „**NEVARNOST**“. Neupoštevanje zgoraj opisanih priporočil predstavlja nevarnost za zdravje in življenje upravljavca stroja ali tretjih oseb.

Posebej pomembne informacije in priporočila, katerih upoštevanje je nujno potrebno, so v besedilu označene z:



in z besedo „**POZOR**“. Neupoštevanje opisanih priporočil lahko privede do poškodbe stroja zaradi nepravilnega delovanja, nastavljanja ali uporabe.

Da bi uporabnika opozorili na nujnost rednega vzdrževanja, so te vsebine v navodilih označene z:



Dodatni nasveti v navodilih ponujajo koristne informacije o delovanju stroja in so označene z:



in z besedo „**NASVET**“.

OPREDELITEV SMERI

Leva stran - stran na levici opazovalca, ki gleda v smeri vožnje stroja naprej.

Desna stran - stran na desnici opazovalca, ki gleda v smeri vožnje stroja naprej.

OBSEG SERVISNIH OPRAVIL

Servisna opravila so v navodilih označena s simbolom: ➡

Pričakovani rezultat servisnega opravila oz. opombe glede izvedbe opravila so označene s simbolom: ⇨

